

Contact SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Comuníquese con SAMSUNG WORLD WIDE

Si desea formular alguna pregunta o comentario en relación con los productos de Samsung, comuníquese con el centro de atención al cliente de SAMSUNG.

Country	Customer Care Center 🕿	Web Site	Address
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com	Samsung Electronics Canada Inc., Customer Service 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-2112



SERIES **7** 700 7050





imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model _____Serial No. _____



Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Important Warranty Information Regarding Television Format Viewing

 $^{\textcircled{}}$ See the warranty card for more information on warranty terms.

Wide screen format LED Displays (with 16:9 aspect ratios, the ratio of the screen width to height) are primarily designed to view wide screen format full-motion video. The images displayed on them should primarily be in the wide screen 16:9 ratio format, or expanded to fill the screen if your model offers this feature with the images constantly in motion. Displaying stationary graphics and images on screen, such as the dark sidebars on non-expanded standard format television video and programming, should be limited to no more than 5% of the total television viewing per week.

Additionally, viewing other stationary images and text such as stock market crawls, video game displays, station logos, web sites or computer graphics and patterns, should be limited as described above for all televisions. Displaying stationary images for more than 5% of total viewing time can cause uneven aging of your LED display and leave subtle, but permanent burned-in ghost images in the LED picture. To avoid this, vary the programming and images, and primarily display full screen moving images, not stationary patterns or dark bars. On LED models that offer picture sizing features, use these controls to view different formats as a full screen picture.

Be careful about the television formats you select and the length of time you view them. LED aging as a result of format selection and use, as well as burned in images, are not covered by your Samsung limited warranty.

SAMSUNG ELECTRONICS NORTH AMERICAN LIMITED WARRANTY STATEMENT

Subject to the requirements, conditions, exclusions and limitations of the original Limited Warranty supplied with Samsung Electronics (SAMSUNG) products, and the requirements, conditions, exclusions and limitations contained herein, SAMSUNG will additionally provide Warranty Repair Service in the United States on SAMSUNG products purchased in Canada, and in Canada on SAMSUNG products purchased in the United States, for the warranty period originally specified, and to the Original Purchaser only.

The above described warranty repairs must be performed by a SAMSUNG Authorized Service Center. Along with this Statement, the Original Limited Warranty Statement and a dated Bill of Sale as Proof of Purchase must be presented to the Service Center. Transportation to and from the Service Center is the responsibility of the purchaser. Conditions covered are limited only to manufacturing defects in material or workmanship, and only those encountered in normal use of the product.

Excluded, but not limited to, are any originally specified provisions for, in-home or on-site services, minimum or maximum repair times, exchanges or replacements, accessories, options, upgrades, or consumables.

For the location of a SAMSUNG Authorized Service Center, please call toll-free:

- In the United States : 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

- In Canada : 1-800-SAMSUNG

Still image warning

Avoid displaying still images (such as jpeg picture files), still image elements (such as TV channel logos, stock or news bars at the screen bottom etc.), or programs in panorama or 4:3 image format on the screen. Constantly displaying still pictures can cause image burn-in on the LED screen, which will affect image quality. To reduce risk of this effect, please follow the recommendations below:

- Avoid displaying the same TV channel for long periods.
- Always try to display any image in full screen. Use the TV set's picture format menu for the best possible match.
- Reduce brightness and contrast to avoid the appearance of after-images.
- Use all TV features designed to reduce image retention and screen burn. Refer to the e-Manual for details.

Accessories

- 🖄 Please make sure the following items are included with your TV. If any items are missing, contact your dealer.
- $^{\textcircled{}}$ The items' colors and shapes may vary depending on the model.

🖄 Check that there are no accessories hidden behind or under packing materials when you open the box.

- QWERTY Remote (BN59-01134B) & Batteries (AAA x 4) Cleaning Cloth
- Owner's Instructions

Warranty Card / Safety Guide

Power Cord



Input Cables (Sold Separately)

To purchase the RS232 cable, contact www.SamsungParts.com.

		H MARKAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	œ= []]]
RS232 (AA39-00311A)	HDMI	HDMI-DVI	Audio
Component	Composite (AV)	Coaxial (RF)	VGA

Viewing the Control Panel

 $^{\textcircled{M}}$ The product color and shape may vary depending on the model.

 $^{\scriptsize ext{M}}$ There are control buttons in rear of TV. When you touch the button, control icons appears.

🖄 Any object (an electric wire, etc.) near the control panel may cause unintended activation of the OSD menu.



Standby mode

Your TV enters Standby mode when you turn it off and continues to consume a small amount of electric power. To be safe and to decrease power consumption, do not leave your TV in standby mode for long periods of time (when you are away on vacation, for example). It is best to unplug the power cord.

Install the Stand

See the separate stand installation guide for more detailed instructions.

for LED 7000 Series



Follow the steps below to connect the TV to the stand.

for LED 7000 Series



Assembling the Holder-Wire stand



for LED 7050 Series



Assembling the Holder-Wire stand





- Make sure to distinguish between the front and back of each component when assembling them.
- Make sure that at least two persons lift and move the TV.
- Stand the product up when you fasten the screws. If you fasten the screws with the TV lying down, it may lean to one side when you stand it up.

English - 6

Installing the Wall Mount

Preparing before installing Wall-Mount

To install a wall-mount from another manufacturer, use the Holder-Ring.



Installing the Wall Mount Kit

The wall mount kit (sold separately) allows you to mount the TV on the wall.

For detailed information on installing the wall mount, see the instructions provided with the wall mount. We recommend you contact a technician for assistance when installing the wall mount bracket. Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the wall mount on your own.

Wall Mount Kit Specifications (VESA)

Install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. Before attaching the wall mount to surfaces other than plaster board, please contact your nearest dealer for additional information. If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.

🔊 NOTE

- Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table below.
- · Samsung wall mount kits contain a detailed installation manual and all parts necessary for assembly are provided.
- Do not use screws that do not comply with the VESA standard screw specifications.
- Do not use screws that are longer than the standard length or do not comply with the VESA standard screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount specifications.
- Do not fasten the screws too firmly. This may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or the consumer fails to follow the product installation instructions.
- Our 55" model do not comply with VESA Specifications. Therefore, you should use our dedicated wall mount kit for this model.
- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.
- Always have two people mount the TV on a wall.

Product Family	TV size in inches	VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	Standard Screw	Quantity	
	19~22	75 X 75	MA		
	23~27	200 X 100	1714	4	
LED-TV	32~40	200 X 200			
	46~55	400 X 400	M8		
	56~65	600 X 400			





Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.

English - 7

QWERTY Remote (RMC-QTD1)

Remote Side View

Displays and selects the available video sources.	POWER SOLACE ON/OFF	
Turns the TV on and off.		Turns the remote control light on or off. When on, the buttons become illuminated for a moment when pressed. (Using the remote control with this button set to On will reduce the better upper
Gives direct access to channels.		time.)
Press to select additional digital channels being broadcast by the same station. For example, to select channel '54-3', press '54', then press '-' and '3'.		Returns to the previous channel. MUTE: Cuts off the sound temporarily. CH LIST: Displays channel lists on the screen.
Adjusts the volume.		Changes channels.
Link to various application services.		Opens the OSD. Support to recommendation search word and search function.
Quickly select frequently used functions.		Displays information on the TV screen.
Selects the on-screen menu items and changes the values seen on the menu.		
Returns to the previous menu.		Exits the menu.
Buttons used in the Channel and SMART HUB menu, etc.		
Use these buttons in SMART HUB and Anynet+ (HDMI-CEC) modes.		APPLICATE IV: Connect to Social IV application. YAHOO!: Runs Yahoo widget. : Turns the 3D image on or off. E-MANUAL: Displays the e-Manual. P.SIZE: Lets you select the Picture Size. CC: Displays digital subtitles.

QWERTY Side View

Displays the characters the user typed in. When the user presses ENTER I, all characters on the screen are removed.



Convenient QWERTY keyboard to type characters in SMART HUB and SOCIAL TV menu, etc.

SYM: Enables the symbol printed on the lower right side of each button.

🔊 NOTE

0

6

• The remote side doesn't work when the QWERTY side is up, and vice versa.

Inserting Batteries





OFN(Optical Finger Navigation) Sensor

In full browser function,

doesn't press any button during 30 seconds, the sensor will be off automatically.

To wake up the sensor,

press any button on the

QWERTY side.

it can be used as the

pointer. If the user

Push the button right.





Pull the battery tray out.



Insert 4 AAA batter ies in the tray, insert the battery tray into the QWERTY Remote and put the cover back on.

Initial Pairing

- 1. When the user inserts batteries into the QWERTY Remote, "NEED PAIRING PRESS SYM+TAB" will be displayed on the screen.
- 2. Press the SYM and TAB buttons at the same time for more than 2 seconds.
- The TV can be paired with only one QWERTY remote. Start the pairing process approximately 30 seconds after turning on the TV.

Seep within 20 inches(50 cm) between the QWERTY Remote and the TV.

Performing the Pairing Process Again

- 1. If the QWERTY Remote has been paired before, press @ and \leftarrow on the QWERTY side for more than 3 seconds. "RESET OK" will be displayed on the LCD screen of the QWERTY remote.
- 2. Press MUTE, 0, MUTE and 0 on the remote side of the QWERTY Remote as it faces the TV. This sequence must be completed within 4 seconds.
- S There might be a slight delay between input and the response from the OSD. Do not wait for visual confirmation on the screen.
- 3. Follow the initial pairing process within 3 minutes. If the initial pairing process does not finish within 3 minutes, the whole process must be performed again.

Connecting to an Antenna or Cable Connection

Connecting the power cord and an antenna or cable connection



 $^{igodold N}$ For the best cable connections to this product, be sure to use cables no thicker than 0.55 inches (14mm).



• Maximum thickness - 0.55 inches (14mm)

Plug & Play (Initial Setup)

When you turn the TV on for the first time, a sequence of on-screen prompts will assist in configuring basic settings. To turn on the TV, press the POWER d button.

Plug & Play is available only when the Source is set to TV.

No return to the previous step in the Plug & Play sequence, press the red button, and then press ENTER -

No. Before turning on the TV, make sure you have connected the TV to an antenna or cable connection (p. 10).

1	Selecting the OSD Language	Press the ▲ or ▼ button, then press the ENTER button. Select the desired OSD (On Screen Display) language.
2	Setting up the Network	Set up your network connection. Press the ENTER 🕞 button to start. If you do not know your network set up information or want to set to it later, select Skip . We suggest you skip network connection setup now and refer to "Network menu" in the e-Manual for set up requirements and instructions, and the Network Connection section of this manual (Page 17). You can set up the network connection later using the Network menu.
3	Software Upgrade	 Select Next to upgrade TV software. Your TV will automatically upgrade, if your TV need a software upgrade. If you want to upgrade later, select the Skip. For more information, refer to "Software Upgrade" (Preference Features → Support Menu) in the e-Manual. This may take some time, depending on network status.
4	Selecting the usage mode	Press the ▲ or ▼ button to select Home Use , and then press the ENTER → button twice. Select the Home Use mode. Store Demo mode is for retail environments.
5	Setting the Clock	Press the ▲ or ▼ button to select Auto or Manual, and then press ENTER I twice.
5	Mode	If you selected Auto, you'll go to the Time Zone and DST screen. Select Time Zone or DST, and then press ENTER . On the Time Zone screen, use the ▲ or ▼ button to select your zone, and then press ENTER . On the DST screen, press, ENTER . then select whether to turn DST (Daylight Savings Time) on or off. When done, press ENTER .
		If you selected Manual, you'll go to the Date and Time screen. Select Date or Time, and then press ENTER . Then, use the number buttons or the ▲ or ▼ button to set the date or time. Use the ◄ or ► button to move between entry fields. When done setting the Date and Time, select Next, and then press ENTER .
6	Selecting search options for auto tuning	Press the \blacktriangle or \checkmark button to select Air or Cable , and then press ENTER \square . A check appears on your selection. Select Next , and then press the ENTER \square button. You can check both if you have both connected.
		If you selected Cable, you'll go to the Cable System screen. Use the ▲ or ▼ button to select Digital or Analog, and then press ENTER . Use the ▲ or ▼ button to select the correct cable signal format - STD, HRC, or IRC - and then press ENTER . Most cable systems use STD. Select the correct cable signal format for both the Digital and Analog systems.
	Selecting and	The channel search will start automatically. This can take up to 30 minutes
	memorizing channels	For more information, refer to Channel \rightarrow Auto Program in the e-Manual.
		Series the ENTER Button at any time to interrupt the memorization process.
8	Enjoy your TV.	If you want to watch a broadcast program, select Close . If you want to enjoy Smart Hub , select Smart Hub . Smart Hub will start. For more detailed information, refer to "Smart Hub" in the e-Manual.

If You Want to Rerun Plug & Play ...

You should do Plug & Play again at home although you did in shop.

🔊 NOTE

• To change the TV's setting from **Store Demo** to **Home Use** when not in **Plug & Play**, press the volume button on the TV. When you see the volume bar on the screen, press and hold the **MENU** button on the TV for 5 sec.

Connecting to an AV Device

Using an HDMI or an HDMI to DVI Cable: HD connection (up to 1080p)

We recommend using the HDMI connection for the best quality HD picture.

Available devices: DVD player, Blu-ray player, HD cable box, HD STB (Set-Top-Box) satellite receiver



🖄 HDMI IN 1 (DVI), 2 (ARC), 3, 4 / PC/DVI AUDIO IN

- For better picture and audio quality, connect to a digital device using an HDMI cable.
- An HDMI cable supports digital video and audio signals, and does not require an audio cable.
 To connect the TV to a digital device that does not support HDMI output, use an HDMI/DVI and audio cables.
- The picture may not display normally (if at all) or the audio may not work if an external device that uses an older version of HDMI mode is connected to the TV. If such a problem occurs, ask the manufacturer of the external device about the HDMI version and, if out of date, request an upgrade.
- Be sure to use an HDMI cable with a thickness of 14 mm or less.
- Be sure to purchase a certified HDMI cable. Otherwise, the picture may not display or a connection error may occur.
- We recommend using a basic high-speed HDMI cable or an HDMI cable that is Ethernet is compatible. Note that this product does not support the Ethernet function via HDMI.
- This product supports the 3D and ARC (Audio Return Channel) functions via an HDMI cable. Note that the ARC function is supported by the HDMI IN 2 (ARC) port only.
 - If 3D Auto View is set to On, some functions such as SMART HUB may be disabled. In this case, set 3D Auto View or 3D Mode to Off.
- The ARC function allows digital audio to output via the HDMI IN 2 (ARC) port. It can be enabled only when the TV is connected to an audio receiver that supports the ARC function.

Using a Component (up to 1080p) or an Audio/Video (480i only) Cable

Available devices: DVD player, Blu-ray player, cable box, STB satellite receiver, VCR



Using an EX-Link Cable Connection

Available Devices: External devices that support EX-Link.



Connecting to an Audio Device

Using an Optical (Digital) or an Audio (Analog) Cable Connection

Available devices: Digital Audio System, Amplifier, DVD home theater



🔊 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- When you connect a Digital Audio System to the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack, decrease the volume of both the TV and the system.
- 5.1 CH (channel) audio is available when you connect the TV to an external device supporting 5.1 CH.
- When the receiver (home theater) is set to on, you can hear sound output from the TV's optical jack. When the
 TV is receiving a DTV signal, the TV will send 5.1 CH sound to the home theater receiver. When the source is
 a digital component such as a DVD player / Blu-ray player / cable box / STB (Set-Top-Box) satellite receiver
 and you connected it to the TV via HDMIyou will only hear 2 CH audio from the home theater receiver. If you
 want to hear 5.1 CH audio, connect the digital audio out jack from your DVD / Blu-ray player / cable box / STB
 satellite receiver directly to an amplifier or home theater.

AUDIO OUT: Connects to the audio input jacks on your amplifier/DVD home theater.

- When connecting, use the appropriate connector.
- When you connect an audio amplifier to the AUDIO OUT jacks, decrease the volume of the TV and adjust the volume level with the amplifier's volume control.

Connecting to a PC

Using an HDMI cable or an HDMI to DVI cable or a D-sub cable

Nour PC may not support an HDMI connection.



PC Display Modes (D-Sub and HDMI to DVI Input)

Optimal resolution is 1920 X 1080 @ 60 Hz. You can also select one of the standard resolutions listed in the Resolution column. The TV will automatically adjust to the resolution you choose.

Mode	Resolution Horizontal Frequency (KHz)		Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H / V)
IBM	640 x 350 720 x 400	31.469 31.469	70.086 70.087	25.175 28.322	+/- -/+
MAC	640 x 480 832 x 624 1152 x 870	35.000 49.726 68.681	Ital Frequency (KHz) Vertical Frequency (Hz) Pixel Clock Frequency (MHz) 31.469 70.086 25.175 31.469 70.087 28.322 35.000 66.667 30.240 39.766 74.551 57.284 36.681 75.062 100.000 31.469 59.940 25.175 37.861 72.809 31.500 37.861 72.809 31.500 37.500 75.000 31.500 37.879 60.317 40.000 48.363 60.004 65.000 66.476 70.069 75.000 30.23 75.029 78.750 37.500 75.000 108.000 30.423 75.025 135.000 33.981 60.020 108.000 32.795 74.934 106.500 30.000 60.000 108.000 32.795 74.984 136.750 35.935 59.887 106.500 36.935 74.984 136.7		
VESA DMT	640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1152 x 864 1280 x 1024 1280 x 1024 1280 x 1024 1280 x 800 1280 x 800 1280 x 960 1360 x 768 1440 x 900 1680 x 1050	31.469 37.861 37.500 37.879 48.077 46.875 48.363 56.476 60.023 67.500 63.981 79.976 49.702 62.795 60.000 47.712 55.935 70.635 65.290	59.940 72.809 75.000 60.317 72.188 75.000 60.004 70.069 75.029 75.020 75.020 75.020 75.025 59.810 74.934 60.000 60.015 59.887 74.984 59.954	25.175 31.500 31.500 40.000 50.000 49.500 65.000 75.000 78.750 108.000 108.000 135.000 83.500 106.500 106.500 106.500 106.500 136.750 146.250	-/- -/- +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+/+

🔊 NOTE

- For HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 1 (DVI) jack.
- The interlaced mode is not supported.
- The set might operate abnormally if you select a non-standard video format.
- Separate and Composite modes are supported. SOG(Sync On Green) is not supported.

Changing the Input Source

Source

Use to select TV or an external input source such as a DVD player / Blu-ray player / cable box / STB satellite receiver.

 TV / Component / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / AV1 / AV2 / USB / AllShare



- 1. Press the SOURCE button on your remote.
- 2. Select a desired external input source.
- You can only choose external devices that are connected to the TV. In Source, connected inputs will be highlighted.
- In **Source**, **PC** always stays activated.

Edit Name

Edit Name lets you associate a device name to an input source. To access Edit Name, press the TOOLS button In Source. The following selections appear under Edit Name:

- VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Name the device connected to the input jacks to make your input source selection easier.
- If you have connected a PC to the HDMI IN 1 (DVI) port with an HDMI cable, select PC under Edit Name to enter a device name.
- If you have connected a PC to the HDMI IN 1 (DVI) port with an HDMI to DVI cable, select DVI PC under Edit Name to enter a device name.
- If you connected an AV device to the HDMI IN 1 (DVI) port with an HDMI to DVI cable, select DVI Devices under Edit Name to enter a device name.

Edit Favorites

In Source, press the TOOLS button to select Edit Favorites. You can set an external input source as a Favorites.

Information

You can see detailed information about the selected external device.

Refresh

In **Source**, If the external devices are not displayed, press the **TOOLS** button to select **Refresh**, then search for the connected devices.

Network Connection

You can set up your TV so that it can access the Internet through your local area network (LAN) using a wired or wireless connection.

Network Connection - Wireless

You can connect your TV to your LAN through a standard wireless router or modem.



This TV supports the IEEE 802.11a/b/g and n communication protocols. Samsung recommends using IEEE 802.11n. When you play video over a IEEE 802.11b/g connection, the video may not play smoothly.

Most wireless network systems incorporate a security system that requires devices that access the network through an access point or AP (typically a wireless IP Sharer - router or modem) to transmit an encrypted security code called an access key. Your TV is compatible with the following security protocols:

- Authentication Mode: OPEN, SHARED, WPAPSK, WPA2PSK
- Encryption Type: WEP, TKIP, AES

If you select Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n mode and the Encryption type is set to WEP, TKIP or TKIP AES (WPS2Mixed) on your AP or wireless router, Samsung TVs will not support a connection in compliance with new Wi-Fi certification specifications.

Configuring the Network Connection - Wireless

The instructions below are for networks that use the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) to configure network connections automatically. If your have a Static IP network, see your user's manual for configuration instructions. To configure your network connection for a network that uses DHCP, follow these steps:

- 1. Connect your TV to your network as shown in the illustration above.
- 2. Turn on your TV, press the MENU button on your remote, and the select $Network \rightarrow Network Settings.$
- 3. Select the Wireless(General), press ENTER 🖼, and then press ENTER 🖼 again.
- 4. The Network function searches for available wireless networks. When done, it displays a list of the available networks.
- In the list of networks, press the ▲ or ▼ button to select a network, select Next, and then press ENTER .



- 6. If you have selected a wireless router that has security, the Security Key screen appears. Enter the Security key (Security key or PIN), select Next, and then press ENTER -
 - When you enter the Security Key (Security key or PIN), use the ▲ / ▼ / ◀ / ▶ buttons on your remote to select numbers and characters.
- 7. The Network connection screen appears and verifies the network connection. When the connection has been verified, the "Internet connection successful." message appears. Network set up is complete.

Sor more detailed information, see "Wireless Network Connection" in the e-Manual.

Network Connection - Wired

There are two main ways to connect your TV to your network using cable, depending on your network setup. They are illustrated below:



Configuring the Network Connection - Wired

Most home networks use the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) to configure network connections. Home networks that support DHCP automatically provide the IP address, subnet mask, gateway, and DNS values your TV needs to access the Internet so you don't have to enter them manually.

To configure your network connection for a network that uses DHCP, follow these steps:

- 1. Connect your TV to your network as shown in one of the illustrations above.
- Turn on your TV, press the MENU button on your remote, and then select Network → Network Settings. The Network Settings screen will appear.
- 3. Select Wired, press ENTER , and then press ENTER
- 4. The Network Connection screen appears, and verifies the network connection. When the connection has been verified, the "Internet connection successful." message appears. Network set up is completed.

Select a network connection type. Wired Wireless(General)		
WPS(PBC) One Foot Connection	Connect to the network using LAN cable. Please make sure that the LAN cable is connected.	Previou Next Cancel

If your TV cannot acquire network the connection values automatically or if you want to set the connection manually, select IP Settings on the network connection screen. Set Internet Protocol Setup to Manual. You must enter the IP Address, Subnet Mask, Gateway, and DNS Server manually.

[∞] For more detailed information, refer to "Wired Network Connection" in the e-Manual.

How to view the e-Manual



You can find instructions for your TV's features in the e-Manual in your TV. To use the e-Manual, press the E-MANUAL button on your remote. Move the cursor using the \blacktriangle / \checkmark / \blacklozenge / \blacklozenge buttons to highlight a category, then a topic, and then press the ENTER \square button. The e-Manual displays the page you want to see.

You can also access it through the menu:

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \textbf{Support} \rightarrow \textbf{e-Manual} \rightarrow \textbf{ENTER} \blacksquare$

🖄 If you want to return to the e-Manual, press the E-MANUAL button on your remote.

Nou can't use the **Try Now** function if the menu is not activated.

Screen Display



Using the Help

Display the e-Manual Guide & the Product Guide by pressing Help.



<e-Manual Guide>

The e-Manual guide appears as above.

<Product Guide> The product guide appears as above.

How to toggle between an e-Manual topic and the corresponding OSD menu(s).



This function is not enabled in some menus.

English - 19

Method 1

- 1. Select **Try Now**, if you want to execute the corresponding menu(s).
- 2. To return to the e-Manual screen, press the E-MANUAL button.

Method 2

- Press the ENTER I button when a topic is displayed.
 "Do you want to execute this?" appears. Select Yes, and then press the ENTER I button. The OSD window appears.
- 2. To return to the e-Manual screen, press the E-MANUAL button.

Viewing the Contents



Contents Area: Contains the topic contents if you selected a sub-menu. To move to the previous or next page, press the ◀ or ► button.

Try Now: Displays the OSD menu that corresponds to the topic. To return to the e-Manual screen, press the E-MANUAL button Home: Moves to the e-Manual home screen. Zoom: Magnifies a screen. Index: Displays the Index screen.

Using the Zoom mode

Select **Zoom**, and then press ENTER \square to magnify the screen. You can scroll through the magnified screen by using the \blacktriangle or \checkmark buttons.

To return to the screen to normal size, press the RETURN button.



How to search for a topic on the index page

- 1. To search for a topic, press the left or right arrow button to select a letter, and then press ENTER 🖼. The Index displays a list of topics and keywords that begin with the letter you selected.
- 2. Press the up or down arrow button to select a topic or keyword you want, and then press the ENTER 🖼 button to select a topic you want to see.
- 3. The e-Manual page with the topic appears.

To close the Index screen, press the RETURN button.

Troubleshooting

If the TV seems to have a problem, first review this list of possible problems and solutions. Also review the Troubleshooting section in the e-Manual. If none of the troubleshooting tips apply, visit "www.samsung.com," and then click on Support, or call Samsung customer service at 1-800-SAMSUNG.

Issues	Solutions and Explanations
The TV won't turn on.	 Make sure the AC power cord is securely plugged in to the wall outlet and the TV. Make sure the wall outlet is working. Try pressing the POWER button on the TV to make sure the problem is not the remote. If the TV turns on, refer to "Remote control does not work" below.
There is no picture/video.	 Check the cable connections. Remove and reconnect all cables connected to the TV and external devices. Set the video outputs of your external devices (Cable/Sat Box, DVD, Blu-ray etc) to match the TV input connections. For example, if an external device's output is HDMI, it should be connected to an HDMI input on the TV. Make sure your connected devices are powered on. Be sure to select the correct input source by pressing the SOURCE button on the remote control. Reboot the connected device by unplugging and then reconnecting the device's power cable.
The remote control does not work.	 Replace the remote control batteries. Make sure the batteries are installed with their poles (+/-) in the correct direction. Clean the sensor's transmission window on the remote. Try pointing the remote directly at the TV from 5~6 feet away.
The cable/set top box remote control doesn't turn the TV on or off, or adjust the volume.	 Program the Cable/Set remote control to operate the TV. Refer to the Cable/Set user manual for the SAMSUNG TV code.

This TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which require sophisticated technology to produce. However, there may be a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

Solution Support → Downloads).

License









List of Features

- Excellent Digital Interface & Networking: Using its built-in HD digital tuner, you can view non-subscription HD broadcasts without a cable box or STB (Set-Top-Box) satellite receiver.
- 3D: This exciting new feature enables you to view 3D content.
- SMART HUB: Your Gateway to all your content, integrated in one place.
 - Provides diverse entertainment choices.
 - Lets you control your entertainment life with an easy-to-use, user friendly UI.
 - Gives you easy access to diverse Apps, with more being added every day.
 - Lets you customize your TV by grouping and sorting Apps to your taste.
- AllShare™: AllShare™ connects your TV and compatible Samsung mobile phones/devices through a network.
- Anynet+(HDMI-CEC): Allows you to control all connected Samsung devices that support Anynet+ with your Samsung TV's remote.

Securing the TV to the Wall



Caution: Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure your children do not hang over or destabilize the TV. Doing so may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the included Safety Flyer with your TV. For added stability and safety, you can purchase and install the anti fall device as described below.

The TV-Holder Kit (Sold Separately):

The parts below are included in the TV Holder kit. In addition, you need to provide a wood screw, screw and molly, or other screw appropriate for the wall or cabinet you intend to secure the TV-Holder string to. We recommend a size M4xL20 wood screw.



TV-Holder (BN96-15753A)



Screw (M8 X L19)

Installing the TV-Holder

- 1. Remove the screw attached to the back of your TV, and then connect the TV-Holder to the TV with the screw included in the TV-Holder Kit that is designated for your TV.
 - 🌯 Make sure to use only the appropriate supplied screw. If you use a different screw, you can damage your TV.



- 2. Firmly fasten the screw you provided (size M4xL20 or similar) to the wall or cabinet where the TV is to be installed.
 - If you fasten the screw to the wall, we recommend you drive the screw into a stud. If that is not possible, use a molly to anchor the screw.
- 3. Tie the TV-Holder cord to the screw fastened on the wall or cabinet so that the TV is fixed. See the illustrations below.
 - $^{\textcircled{}}$ Install the TV close to the wall so that it does not fall.
 - When attaching the TV-Holder cord to the wall, tie the cord level with the ground or slanted downwards for safety purposes.
 - Check the cord occasionally to make sure it is secure.
 - Before moving the TV, separate the connected cord first.



4. Verify all connections are properly secured. Periodically check the connections for any sign of fatigue or failure. If you have any doubt about the security of your connections, contact a professional installer.

To purchase the TV-Holder Kit, contact Samsung Customer Care

- In the United States: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
- In Canada: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

English - 22

Securing the Installation Space

Keep the required distances between the TV, the wall, and other objects to ensure proper ventilation. Failing to do so may result in a fire or a problem with the TV caused by an increase in its internal temperature.

Nhen using a stand or wall-mount, use parts provided by Samsung Electronics only.

• If you use parts provided by another manufacturer, it may result in a problem with the product or an injury due to the product falling.



Other Warnings

 $^{igodold N}$ The actual appearance of the TV may differ from the images in this manual, depending on the model.

🖄 Be careful when you touch the TV. Some parts can be somewhat hot.

Storage and Maintenance

If you attached some stickers on the TV screen, it remains some debris after removing the sticker. Please clean it to watch TV.



Do not spray water or a cleaning agent directly onto the product. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.



Clean the product with a soft cloth dampened with a small amount of water.

Specifications - Qwerty Remote

Model Name	RMC-QTD1
Battery	AAA x 4
	To extend the battery life, use of alkaline battery is recommended.
Dimension(WxDxH)	2.4 X 1.0 X 6.0 inches
	(60.9 x 24.36 x 152.2 mm)
Weight	0.295 lbs (134 g)

Specifications

Display Resolution	1920 x 1080						
Environmental Considerations Operating Temperature Operating Humidity Storage Temperature Storage Humidity	50°F to 104°F (10°C to 40°C) 10% to 80%, non-condensing -4°F to 113°F (-20°C to 45°C) 5% to 95%, non-condensing						
Stand Swivel (Left / Right)		-20°	~ 20°				
Model Name	UN40D7000	UN46	D7000	UN55D7000			
Screen Size (Diagonal)	40" Class (40.0" measured diagonally)	46" Class (45.9" measured diagonally)		55" Class (54.6" measured diagonally)			
Sound (Output)	10 W	/X2		15 W X 2			
Dimensions (WxDxH) Body With stand	36.1 x 1.2 x 20.9 inches (916.0 x 29.7 x 531.8 mm) 36.1 x 9.5 x 23.8 inches (916.0 x 241.3 x 603.6 mm)	41.3 x 1.2 x 23.9 inches (1048.5 x 29.7 x 606.3 mm) 41.3 x 10.9 x 26.9 inches (1048.5 x 276.7 x 683.1 mm)		48.8 x 1.2 x 28.1 inches (1240.0 x 29.7 x 714.1 mm) 48.8 x 12.2x 31.1 inches (1240.0 x 309.8 x 790.9 mm)			
Weight Without Stand With Stand	22.3 lbs (10.1 kg) 25.4 lbs (11.5 kg)	29.7 lbs 31.7 lbs	(12.5 kg) (14.4 kg)	35.5 lbs (16.1 kg) 41.0 lbs (18.6 kg)			
Model Name	UN46D7050			UN55D7050			
Screen Size (Diagonal)	46" Class (45.9" measured diagonally) (54		55" Class (54.6" measured diagonally)				
Sound (Output)	10 W X 2	X2 15WX2					
Dimensions (WxDxH) Body	41.4 x 1.2 x 24.0 inche (1052.0 x 29.7 x 610.3 r	es mm)	49	9.0 x 1.2 x 28.3 inches 43.5 x 29.7 x 718.1 mm)			

 (1052.0 x 275.0 x 665.8 mm)
 (1243.5 x 305.0 x 773.6 mm)

 Weight Without Stand
 29.7 lbs (12.5 kg)
 36.2 lbs (16.4 kg)

 With Stand
 35.5 lbs (16.1 kg)
 45.4 lbs (20.6 kg)

49.0 x 12.0 x 30.5 inches

41.4 x 10.8 x 26.2 inches

 $^{\scriptsize \textcircled{}}$ Design and specifications are subject to change without prior notice.

S This device is a Class B digital apparatus.

With stand

Nor information about the power supply, and more about power consumption, refer to the label attached to the product.

Dispose unwanted electronics through an approved recycler. To find the nearest recycling location, go to our website: www.samsung.com/recyclingdirect Or call, (877) 278 - 0799

Dimensions

Front view / Side view



(Unit: inches)

Model name	0	0	8	4	6	6	0	8
UN40D7000	36.1	34.9	19.7	21.6	20.9	23.8	1.2	9.5
UN46D7000	41.3	40.2	22.6	24.8	23.9	26.9	1.2	10.9
UN55D7000	48.8	47.7	26.9	28.0	28.1	31.1	1.2	12.2
Model name	0	2	8	4	6	6	0	8
UN46D7050	41.4	40.2	22.6	19.5	24.0	26.2	1.2	10.8
UN55D7050	49.0	47.7	26.9	20.1	28.3	30.5	1.2	12.0

Rear view



(Unit: inches)

Model name	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UN40D7000	7.9	7.9	23.8	0.3	0.3	8.9	7.9	7.1	5.2
UN46D7000	15.7	15.7	29.4	0.3	0.3	8.9	9.0	7.1	4.9
UN55D7000	15.7	15.7	35.7	0.3	0.3	8.9	9.0	7.1	6.1
Model name	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UN46D7050	15.7	15.7	29.4	0.3	0.3	8.9	9.1	7.1	4.9
UN55D7050	15.7	15.7	35.7	0.3	0.3	8.9	9.1	7.1	6.2

NOTE: All drawings are not necessarily to scale. Some dimensions are subject to change without prior notice. Refer to the dimensions prior to performing installation of your TV. Not responsible for typographical or printed errors. © 2011 Samsung Electronics America, Inc

Notice FCC Statement

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme á la norme NMB-003 du Canada.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Conformité aux normes FCC Part 15 Class B

Cet appareil et ses accessoires sont conformes aux normes FCC Part 15 Class B de la Federal Communications Commission et à la norme NMB-003 classe B d'Industrie Canada sur les appareils numériques.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :(1) Cet appareil et ses accessoires ne doivent pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil et ses accessoires doivent accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Las figuras y las ilustraciones de este Manual del usuario se proporcionan como referencia solamente y pueden ser diferentes del aspecto real del producto. El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Información importante sobre la garantía relativa al formato de visualización del televisor

🖄 Para obtener más información sobre los términos de la garantía, consulte la tarjeta de garantía.

Las pantallas LED con formato de pantalla panorámica (con 16:9, la relación de aspecto ancho:alto de la pantalla) están diseñadas principalmente para visualizar vídeos de movimiento de formato panorámico. Las imágenes deben estar principalmente en el formato panorámico de relación 16:9, o ampliadas para llenar la pantalla si el modelo tiene esta opción de imágenes en movimiento constante. La visualización de imágenes y gráficos estáticos en la pantalla, como las barras oscuras laterales en programación y vídeos de televisión en formato estándar no ampliados, debe limitarse a no más del 5% del tiempo total de visualización del televisor por semana.

Asimismo, la visualización de otras imágenes estáticas y de texto, como informes bursátiles, pantallas de videojuegos, logotipos comerciales, sitios web o gráficos y patrones de ordenador, se debe limitar en todos los televisores al tiempo especificado más arriba. La visualización de imágenes estáticas que supere los límites de las instrucciones anteriores puede producir un envejecimiento desigual de las pantallas LED, lo que provocará una reproducción superpuesta sutil pero permanente de la imagen de la LED. Para evitarlo, varíe la programación y las imágenes y, sobre todo, visualice imágenes en movimiento a toda pantalla, no gráficos estáticos ni barras oscuras. En modelos de LED que ofrezcan opciones para el tamaño de la imagen, utilice estos controles para ver los distintos formatos como imagen a toda pantalla.

Tenga cuidado al seleccionar los formatos de televisión y con el tiempo que dedica a verlos. La garantía limitada de Samsung no cubre el envejecimiento de la LED como resultado de la selección y uso de formatos, así como de las imágenes retenidas.
DOCUMENTO DE GARANTÍA LIMITADA PARA NORTEAMÉRICA DE SAMSUNG ELECTRONICS

De acuerdo con los requisitos, condiciones, exclusiones y limitaciones de la Garantía limitada original suministrada con los productos de Samsung Electronics (SAMSUNG), así como los requisitos, condiciones, exclusiones y limitaciones incluidos en el presente documento, SAMSUNG proporcionará adicionalmente un servicio de reparación de garantía en EE.UU. para los productos de SAMSUNG adquiridos en Canadá, y en Canadá respecto a los productos de SAMSUNG adquiridos en Canadá, y en Canadá respecto a los productos de SAMSUNG adquiridos en EE.UU., para el período de garantía especificado originalmente, y sólo para el comprador original. Las reparaciones en garantía descritas anteriormente deben realizarse en centros de servicio técnico autorizados de SAMSUNG. Junto con este documento, se debe presentar un documento de garantía limitada original y una factura con fecha como prueba de compra en el centro de servicio técnico. El transporte a y desde el centro de servicio técnico es responsabilidad del comprador. Las condiciones cubiertas se limitan solamente a defectos de fabricación en material y mano de obra, y sólo los que se hayan producido con un uso normal del producto.

Excluidas, pero no limitadas a ellas, se encuentran las disposiciones originales especificadas para los servicios a domicilio o en las instalaciones de la empresa, tiempos máximos y mínimos de reparación, cambios o sustituciones, accesorios, opciones, actualizaciones o consumibles.

Para conocer la ubicación de un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG, llame al número gratuito indicado:

- En EE. UU.: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
- En Canadá: 1-800-SAMSUNG

Advertencia sobre las imágenes fijas

Evite mostrar en la pantalla imágenes fijas (como archivos de imágenes jpeg), elementos con imágenes fijas (como logotipos de los programas de televisión, barras de cotizaciones o de noticias en la parte inferior de la pantalla, etc.) o programas con formato de imagen panorámico o 4:3. La visualización constante de imágenes fijas puede quemar la pantalla LED, lo que afectará a la calidad de la imagen. Para reducir este riesgo, siga estas recomendaciones:

- Evite mostrar el mismo canal de televisión durante periodos prolongados.
- Intente ver siempre las imágenes en pantalla completa. Utilice el menú del formato de imagen del televisor para obtener la mejor coincidencia.
- La reducción del brillo y del contraste ayuda a prevenir la aparición de la retención de imágenes.
- Utilice todas las funciones del televisor diseñadas para reducir la retención de imágenes y el desgaste de la pantalla. Para obtener más información consulte el manual electrónico.

Accesorios

🖄 Compruebe que los artículos siguientes vengan incluidos con su televisor. Si falta alguno, póngase en contacto con su distribuidor.

🖄 El color y la forma de los componentes pueden variar según el modelo.

🖄 Cuando abra la caja compruebe que no haya accesorios ocultos tras los materiales del embalaje.

- QWERTY Remote (BN59-01134B) y pilas (4 x AAA) •
- Manual del usuario

- Paño de limpieza
- Tarjeta de garantía/Guía de seguridad

• Cable de alimentación



Para adquirir el cable RS232, póngase en contacto con www.SamsungParts.com.

			œ ⋳⋳⋳⋣⋣⋣ ⋺⋻
RS232 (AA39-00311A)	HDMI	HDMI/DVI	Audio
Componente	Compuesto (AV)	Coaxial (RF)	VGA

Aspecto general del panel de control

- 🖄 El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.
- 🖄 En la parte posterior del televisor hay botones de control. Cuando se toca el botón, aparecen los iconos de control.
- Cualquier objeto (un cable eléctrico, etc.) cerca del panel de control puede provocar una activación no deseada del menú OSD.





Sensor del mando a distancia	El mando a distancia debe dirigirse hacia este punto del televisor.
Indicador de encendido	Parpadea y se apaga cuando se enciende el aparato y se ilumina en el modo en espera.
(Fuente)	Cambia entre todas las fuentes de entrada disponibles. En el menú de la pantalla, utilice este botón de igual modo que el botón ENTER 🚭 del mando a distancia.
III (Menú)	Muestra un menú en pantalla, la OSD (visualización en pantalla), con los controles de las funciones del televisor.
± (Volumen)	Ajusta el volumen. En la OSD, utilice los botones + y − de igual modo que los botones ◄ y ► del mando a distancia.
🗘 (Canal)	Cambian los canales. En la OSD, utilice los botones ∧ y ∨ de igual modo que los botones ▼ y ▲ del mando a distancia.
🖒 (Encendido)	Enciende o apaga el televisor.

Modo de espera

El televisor se pone en el modo de espera cuando se apaga y continúa consumiendo una cantidad pequeña de energía. Para ahorrar y gastar menos energía, no deje el televisor en modo de espera durante períodos prolongados (cuando vaya de vacaciones, por ejemplo). Se recomienda desenchufar el cable de alimentación.

Instale el soporte

Consulte la guía para instalar el soporte para obtener más información.

Para serie LED 7000



Español - 4

Siga los pasos que se indican a continuación para conectar el televisor al soporte.

Para serie LED 7000



Montaje del soporte sujetacables



Para serie LED 7050



Montaje del soporte sujetacables





🔍 NOTA

- Cuando monte los componentes debe distinguir entre la parte frontal y la posterior de cada uno.
- Asegúrese de que al menos dos personas levanten y muevan el televisor.
- Levante el producto cuando apriete los tornillos. Si aprieta los tornillos con el TV recostado, éste puede inclinarse hacia uno de los lados cuando lo vuelva a levantar.

Instalación del montaje mural

Preparación para instalar el montaje mural

Para instalar un montaje mural de otro fabricante, utilice el soporte de anilla.



Instalación del equipo de montaje mural

El kit de montaje mural (se vende por separado) permite instalar el televisor en una pared.

Si desea más información sobre la instalación de los componentes para el montaje mural, consulte las instrucciones que se facilitan con dichos elementos. Le aconsejamos que se ponga en contacto con un técnico para instalar el soporte de montaje mural. Samsung Electronics no se hace responsable de los daños causados al producto o al usuario si éste ha efectuado la instalación del montaje mural.

Especificaciones del equipo de montaje mural (VESA)

Instale el montaje mural en una pared sólida, perpendicular al suelo. Si va a instalar el soporte de montaje mural en una superficie que no sea de placas de yeso, póngase en contacto con el distribuidor más cercano para obtener más información. Si instala el televisor en el techo o en una pared inclinada, puede caerse y causar graves lesiones personales.

🔊 NOTA

- Las dimensiones estándar de los equipos de montaje mural se muestran en la tabla siguiente.
- Los equipos de montaje mural de Samsung incluyen un manual de instalación detallado y todas las piezas necesarias para la instalación.
- No use tornillos que no cumplan las especificaciones de tornillos estándar VESA.
- No use tornillos con una longitud superior a la medida estándar o que no cumplan con las especificaciones de tornillos estándar VESA. Los tornillos que sean demasiado largos pueden causar daños en el interior del televisor.
- Para montajes murales que no cumplen las especificaciones de tornillos estándar VESA, la longitud de éstos puede variar dependiendo de las especificaciones del montaje mural.
- No apriete los tornillos demasiado fuerte. Podría dañar el producto o provocar la caída de éste con el riesgo de causar lesiones personales. Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes.
- Samsung no se hace responsable de daños o lesiones personales cuando se usa un montaje mural que no cumple las especificaciones VESA o si el cliente no sigue las instrucciones de instalación del producto.
- El modelo de 55" no es compatible con las especificaciones VESA. Por ello, debe usar nuestro equipo de montaje mural exclusivo para este modelo.
- No monte el televisor con una inclinación de más de 15 grados.
- Siempre son necesarias dos personas para montar el televisor en la pared.

Familia de producto	Tamaño del televisor en pulgadas	Las especificaciones (A * B) de los orificios de los tornillos VESA están en milímetros	Tornillo estándar	Cantidad
LED-TV	19~22	75 x 75	MA	. 4
	23~27	200 x 100	1714	
	32~40	200 x 200		
	46~55	400 x 400	M8	
	56~65	600 x 400		





No instale el equipo de montaje mural mientras el televisor está encendido. Se podría producir una descarga eléctrica con riesgo de causar lesiones personales.

Español - 7

QWERTY Remote (RMC-QTD1)

Vista lado mando a distancia

Muestra y selecciona las fuentes de vídeo disponibles. Enciende y apaga el televisor.		50 ¥CE 0N/07F ⊕ °? 2 3	Act a di los mo	iva o desactiva la luz del mando istancia. Cuando está activada, botones se iluminan durante un mento cuando se pulsan. (El uso
Proporciona acceso directo a los canales.	4	5 ⁶ 89	ilun las	inados reduce el tiempo de uso de pilas.)
Pulse este botón para seleccionar canales		0 PRE-CH	Vue	elve al canal anterior.
emisora. Por ejemplo, para seleccionar el canal '54-3', pulse '54', '-' y '3'.			CH en l	ITE: Corta temporalmente el sonido. LIST: Muestra las listas de canales la pantalla.
Ajusta el volumen.	Vol	. Сн	Car	mbia los canales.
			Abr	re la pantalla OSD.
Enlazar con diferentes servicios de aplicaciones.			Adr	nite funciones de búsqueda y squeda por palabra recomendada.
Seleccionar rápidamente las funciones que se usan con mayor frecuencia. Selecciona los elementos del menú en pantalla y cambia los valores que aparecen en el menú.			Mu tele	estra información en la pantalla del visor.
Vuelve al menú anterior.			Sale	e del menú.
Botones que se utilizan en los menús Canal y SMART HUB , etc.				
Utilice estos botones en los modos SMART HUB y Anynet+ (HDMI-CEC).			SO Soc YAI E-h elee P.S Tan CC	CIAL TV: Conectar a la aplicación cial TV. HOO!: Ejecuta el widget de Yahoo. : Activa o desactiva la imagen 3D. ANUAL: Muestra el Manual ctrónico. IZE: Permite seleccionar Imagen naño. : Muestra los subtítulos digitales.

Vista lado QWERTY

Muestra los caracteres que escribe el usuario. Cuando se pulsa ENTER 🖼 se borran todos los caracteres de la pantalla.



Útil teclado QWERTY para escribir caracteres en los menús \mbox{SMART} HUB y $\mbox{SOCIAL TV},$ etc.

SYM: Habilita el símbolo impreso en la parte inferior derecha de cada botón.

🔊 NOTA

0

3

• El lado mando a distancia no funciona cuando el lado QWERTY está cara arriba y viceversa.

Inserción de las pilas





Deslice la tapa de las pilas.

• Pulse el botón derecho.



• Extraiga la bandeja de las pilas.



 Inserte 4 pilas AAA en la bandeja, inserte ésta en el QWERTY Remote y vuelva a poner la tapa.

Sensor OFN (Optical Finger Navigation -Navegación óptica con el dedo) En el modo de pantalla completa se puede utilizar como puntero. Si el usuario no pulsa ningún botón durante 30 segundos el sensor se desactiva automáticamente. Para activar el sensor, pulse cualquier botón en el lado QWERTY.

Vinculación inicial

- 1. Cuando se insertan las pilas en el QWERTY Remote, en la pantalla se muestra el mensaje "NEED PAIRING PRESS SYM+TAB".
- 2. Pulse los botones SYM y TAB al mismo tiempo durante más de 2 segundos.
- El televisor se puede emparejar sólo con un QWERTY Remote. Inicie el proceso de emparejamiento unos 30 segundos después de encender el televisor.
- 🖄 Mantenga una distancia de 50 cm (20 pulgadas) entre el QWERTY Remote y el televisor.

Nueva ejecución del proceso de emparejamiento

- Si QWERTY Remote ya se ha emparejado antes, pulse @ y ← en el lado QWERTY durante más de 3 segundos. Se mostrará "RESET OK" en la LCD del QWERTY Remote.
- 2. Pulse MUTE, 0, MUTE y 0 en el lado a distancia del QWERTY Remote encarado al televisor. Esta secuencia se debe completar en menos de 4 segundos.

🥙 Puede haber un ligero retardo entre la entrada y la respuesta de la OSD. No espere confirmación visual en la pantalla.

3. El proceso inicial de emparejamiento se efectúa antes de 3 minutos. Si el proceso de emparejamiento inicial no se finaliza antes de 3 minutos, deberá volver a realizarlo.

Conexión a una antena o cable.

Conexión del cable de alimentación a una antena o un sistema de cable



Para conseguir la mejor conexión por cable con este producto, utilice cables con un grosor máximo que no supere los 14 mm (0,55 pulgadas).



• Grosor máximo: 0,55 pulgadas (14 mm)

Plug & Play (configuración inicial)

Cuando el televisor se enciende por primera vez, una secuencia de indicaciones en pantalla permite configurar los parámetros básicos. Para encender el televisor, pulse el botón POWER 🕁.

🖄 Plug & Play está disponible sólo cuando Origen está establecido como TV.

🖄 Para volver al paso anterior en la secuencia Plug & Play, seleccione Anterior y pulse ENTER 🗗

🖄 Antes de encender el televisor, debe haber conectado a éste una antena o un sistema de cable (pág. 10).

1	Selección del idioma	Pulse los botones ▲ o ▼ y a continuación pulse el botón ENTER I.
	de la OSD	Seleccione el idioma deseado para la OSD (presentación en pantalla).
2	Configuración de la red	Configure la conexión de red. Pulse el botón ENTER 🗗 para iniciar. Si no conoce la información de configuración de la red o desea configurar ésta más adelante, seleccione Omitir . Le aconsejamos que de momento deje la configuración de conexión de la red y consulte "Conexión de la red" en el manual electrónico para conocer los requisitos y las instrucciones sobre la configuración; consulte también el apartado Conexión de la red de este manual (pág. 17). Puede configurar la red más adelante mediante el menú Red.
3	Actualización del software	 Seleccione Siguiente para actualizar el software del televisor. Si el televisor necesita una actualización de software, la efectuará automáticamente. Si desea realizar la actualización en otro momento, seleccione Omitir. Para obtener más información consulte "Actualización del software" (Funciones preferidas → Menú de soporte técnico) en el manual electrónico. Puede tardar un poco según el estado de la red.
4	Selección del modo de uso	Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar Uso domiciliario y pulse dos veces el botón ENTER . Seleccione el modo Uso domiciliario. El modo Demo comercio se utiliza en los entornos comerciales.
5	Configuración del Modo Reloj	 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar Auto o Manual y, a continuación, pulse el botón ENTER I dos veces. Si ha seleccionado Auto, irá a las pantallas Zona Tiempo y DST. Seleccione Zona Tiempo o DST y pulse ENTER I. En la pantalla Zona Tiempo utilice los botones ▲ o ▼ para seleccionar la zona y pulse ENTER I. En la pantalla DST pulse ENTER I y elija si desea activar o desactivar DST (horario de verano). Una vez haya terminado, pulse ENTER I. Si ha seleccionado Manual, irá a la pantalla Fecha y Hora. Seleccione Fecha u Hora y pulse ENTER I. A continuación, utilice los botones ▲ o ▼ para establecer la fecha o la hora. Utilice los botones ◄ o ▶ para desplazarse entre los campos de entrada. Una vez haya terminado la configuración de la Fecha y la Hora, seleccione Siguiente y pulse ENTER I.
6	Selección de las opciones de búsqueda para la sintonización automática	 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar Aire o Cable y pulse ENTER ☑. Aparece una marca en su selección. Seleccione Siguiente y pulse ENTER ☑. Puede marcar ambos si los dos están conectados. Si selecciona Cable, irá a la pantalla del sistema del cable. Utilice los botones ▲ o ▼ para seleccionar Digital o Analógico y pulse ENTER ☑. Utilice los botones ▲ o ▼ para seleccionar el formato de la señal correcta del cable -STD, HRC o IRC- y pulse ENTER ☑. La mayoría de los sistemas de cable utilizan STD. Seleccione el formato de la señal correcta del cable para los sistemas digital y analógico. Una vez hecho esto, seleccione Siguiente y pulse ENTER ☑.
7	Selección y memorización de los canales	 La búsqueda de canales se iniciará automáticamente. Puede tardar hasta 30 minutos. Para obtener más información, consulte Canal → Prog. Auto en el manual electrónico. Pulse el botón ENTER 🖼 en cualquier momento para interrumpir el proceso de memorización.
8	Disfrute de su televisor.	Si desea ver un programa en emisión, seleccione Cerrar . Si desea utilizar Smart Hub , seleccione Smart Hub . Se iniciará Smart Hub . Para obtener más información, consulte, "Smart Hub" en el manual electrónico.

Si desea volver a ejecutar Plug & Play...

Aunque haya ejecutado Plug & Play en el comercio, deberá hacerlo de nuevo en su domicilio.

🔊 NOTA

 Si desea cambiar la configuración del televisor de Demo comercio a Uso domiciliario cuando no esté en Plug & Play, pulse el botón del volumen del televisor. Cuando vea la barra del volumen en la pantalla mantenga pulsado el botón MENU del televisor durante 5 segundos.
Conexión a un dispositivo AV

Uso de un cable HDMI o HDMI a DVI: Conexión HD (hasta 1080p)

Para conseguir una mejor calidad de imagen HD es aconsejable utilizar la conexión HDMI.

Dispositivos disponibles: reproductores DVD y Blu-ray, receptor por cable HD y por satélite HD STB (decodificador).



🖄 HDMI IN 1 (DVI), 2 (ARC), 3, 4 / PC/DVI AUDIO IN

- Para obtener una mejor calidad de imagen y de audio, conecte un dispositivo digital mediante un cable HDMI.
- Un cable HDMI admite señales de audio y de vídeo y no requiere un cable de audio.
- Para conectar el televisor a un dispositivo digital que no admita la salida HDMI, utilice cables HDMI/DVI y de audio.
- La imagen quizás no se muestre correctamente (o no se muestre en absoluto) o el audio puede que no funcione si se conecta al televisor un dispositivo externo que utiliza una versión más antigua del modo HDMI. En tales casos, consulte al fabricante del dispositivo externo acerca de la versión HDMI y, si ésta es antigua, solicite una actualización.
- Debe utilizar un cable HDMI de un grosor de 14 mm o menos.
- Debe adquirir un cable certificado HDMI. De lo contrario, la imagen puede no mostrarse o producirse un error de conexión.
- Recomendamos utilizar un cable HDMI básico de alta velocidad o un cable HDMI compatible con Ethernet. Tenga en cuenta que este producto no admite la función Ethernet a través de HDMI.
- Este producto admite las funciones 3D y ARC (canal de retorno de audio) a través de un cable HDMI. Tenga en cuenta que la función ARC sólo se admite a través del puerto HDMI IN 2(ARC).
 - Si Vista auto 3D está configurado como Encendido, algunas funciones como SMART HUB pueden estar inhabilitadas. En este caso, configure Vista auto 3D o Modo 3D como Apagado.
- La función ARC permite que el audio digital salga a través del puerto HDMI IN 2(ARC). Se puede habilitar sólo cuando el televisor está conectado con un receptor de audio que admita la función ARC.

Uso de un cable de componentes (hasta 1080p) o de audio/vídeo (sólo 480i)

Dispositivos disponibles: Reproductor DVD y Blu-ray, decodificador por cable, receptor por satélite STB, aparato de vídeo VCR



Uso de una conexión de cable EX-Link

Dispositivos disponibles: Dispositivos externos que admiten Ex-Link.



EX-LINK: Conector sólo para servicio.

Conexión a un dispositivo de audio

Uso de una conexión de cable óptico (digital) o de audio (analógico)

Dispositivos disponibles: sistema de audio digital, amplificador, sistema Home Theater DVD



S DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Cuando conecte un sistema de audio digital al terminal DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), reduzca el volumen del televisor y del sistema.
- El audio de 5.1 canales está disponible cuando se conecta el televisor a un dispositivo externo que admite audio de 5.1 canales.
- Cuando el receptor (sistema Home Theater) está encendido, se puede oír la salida de sonido del terminal óptico del televisor. Cuando el televisor recibe una señal DTV, envía el sonido de 5.1 canales al receptor del sistema Home Theater. Cuando la fuente es un componente digital, como un reproductor DVD/Blu-ray/ receptor de cable o satélite (decodificador), y está conectada al televisor a través de HDMI, sólo se oye el sonido de 2 canales del receptor del sistema Home Theater. Si desea oír el audio de 5.1 canales, conecte el terminal de la salida de audio digital del reproductor DVD/Blu-ray/decodificador/receptor por satélite STB directamente al amplificador o al sistema Home Theater.

🌯 AUDIO OUT: Permite conectar los terminales de la entrada de audio del amplificador/sistema Home Theater DVD.

- En la conexión, utilice el conector apropiado.
- Cuando conecte un amplificador de audio a los terminales AUDIO OUT, baje el volumen del televisor y ajuste el nivel del volumen con el control de volumen del amplificador.

Conexión a un PC

Mediante un cable HDMI, HDMI a DVI o D-sub

🖗 El PC quizás no admita una conexión HDMI.



Modos de visualización del PC (entradas D-Sub y HDMI a DVI)

La resolución óptima es 1920 x 1080 a 60 Hz. También puede seleccionar alguna de las resoluciones estándar relacionadas en la columna Resolución. El televisor se ajusta automáticamente a la resolución elegida.

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia de reloj de píxeles (MHz)	Polaridad de sincronización (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA DMT	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
	1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA DMT/DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

🕙 NOTA

- En una conexión de cable HDMI/DVI, se debe utilizar el terminal HDMI IN 1(DVI).
- No se admite el modo entrelazado.

• El equipo puede funcionar incorrectamente si se selecciona un formato de vídeo que no sea estándar.

• Los modos Independiente y Compuesto no se admiten. SOG (Sincronización en verde) no se admite.

Cambio de la fuente de entrada

Origen

Se utiliza para seleccionar TV u otras fuentes de entrada externas como reproductores de DVD/Blu-ray/ receptores de televisión por cable/satélite (decodificador).



- TV/Componente/PC/HDMI1/DVI/ HDMI2/HDMI3/HDMI4/AV1/AV2/ USB/AllShare
- 1. Pulse el botón SOURCE del mando a distancia.
- 2. Seleccione la fuente de entrada externa que desee.
- Puede elegir solamente dispositivos externos que estén conectados al televisor. En Origen se resaltan las entradas conectadas.
- 🖗 En Origen, PC siempre permanece activado.

Editar Nombre

Editar Nombre permite asociar un nombre de dispositivo a la fuente de entrada. Para acceder a Editar Nombre, pulse el botón TOOLS en Origen. Bajo Editar Nombre aparecen las siguientes opciones:

- Vídeo/DVD/Cable STB/Satélite STB/PVR STB/ Receptor AV/Juego/ Filmadora/PC/DVI PC/ Dispositivos DVI/TV/ PTV/Blu-ray/HD DVD/DMA: Dé un nombre al dispositivo conectado en las tomas de entrada; de esta manera será más fácil seleccionar el dispositivo de entrada.
- Si ha conectado un PC en el puerto HDMI IN 1 (DVI) con un cable HDMI, seleccione PC en Editar Nombre para escribir el nombre del dispositivo.
- Si ha conectado un PC en el puerto HDMI IN 1 (DVI) con un cable HDMI a DVI, seleccione DVI PC en Editar Nombre para escribir el nombre de un dispositivo.
- Si ha conectado un dispositivo AV en el puerto HDMI IN 1 (DVI) con un cable HDMI a DVI, seleccione Dispositivos DVI en Editar Nombre para escribir el nombre de un dispositivo.

Edit. favoritos

En Origen, pulse el botón TOOLS para seleccionar Edit. favoritos. Puede establecer una fuente de entrada externa como Favoritos.

Información

Puede ver información detallada acerca del dispositivo externo seleccionado.

Actualizar

En **Origen**, si no se muestran los dispositivos externos, pulse el botón **TOOLS** para seleccionar **Actualizar**, y busque los dispositivos conectados.

Conexión de la red

Puede configurar el televisor de forma que se pueda acceder a Internet a través de la red de área local (LAN) mediante una conexión con o sin cable.

Conexión con la red - Inalámbrica

Puede conectar el televisor a la LAN mediante un módem o enrutador inalámbrico estándar.



Este televisor admite los protocolos de comunicaciones IEEE 802.11a/b/g y n. Samsung recomienda el uso de IEEE 802.11n. Si reproduce un vídeo a través de una conexión IEEE 802.11b/g, es posible que el vídeo no se reproduzca correctamente. La mayoría de los sistemas de red inalámbricos incorporan un sistema de seguridad que necesita que los dispositivos que acceden a la red a través de un punto de acceso o PA (habitualmente un compartidor IP inalámbrico) transmitan un código de seguridad cifrado llamado clave de acceso.

Este televisor es compatible con los siguientes protocolos de seguridad:

- Modo de autenticación: OPEN, SHARED, WPAPSK, WPA2PSK
- Tipo de cifrado: WEP, TKIP, AES

Si se selecciona el modo 802.11n (Greenfield) puro de gran procesamiento y se configura el tipo de codificación WEP, TKIP o TKIP-AES (WPS2Mixed) en el enrutador inalámbrico, los televisores Samsung no admitirán una conexión con las nuevas especificaciones de la certificación Wi-Fi.

Configuración de la conexión de red - Inalámbrico

Las instrucciones que puede ver a continuación se refieren a las redes que utilizan el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) para configurar automáticamente las conexiones de red. Si dispone de una red de IP estática, consulte en el manual del usuario las instrucciones de configuración.

Siga estos pasos para configurar la conexión de una red que utiliza DHCP:

- 1. Conecte el televisor a la red, tal como se indica en las ilustraciones anteriores.
- Encienda el televisor, pulse el botón MENU del mando a distancia y seleccione Red → Configuración de red.
- 4. La función Red busca redes inalámbricas disponibles. Cuando termina, muestra una lista de las redes disponibles.
- En la lista de redes, pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una red y, a continuación, seleccione Siguiente y pulse ENTER [□].
- 6. Si ha seleccionado un PA que tiene Clave segur., aparece la pantalla de ésta. Introduzca la Clave segur. (Clave segur. o PIN) y seleccione Siguiente y pulse ENTER 🖼.
 - Substitution Number of Section 2 Clave segur. (Clave segur. o PIN) utilice los botones ▲ / ▼ / ◀ / ► del mando a distancia para seleccionar números y caracteres.
- 7. Aparece la pantalla de conexión de red y comprueba la conexión de la red. Una vez comprobada la conexión de la red, se muestra el mensaje "Internet se conectó correctamente." Se completa la configuración de la red.

🖄 Para obtener más información, consulte, "Conexión de la red inalámbrica" en el manual electrónico.



Conexión de la red - Cable

Hay dos formas principales de conectar el televisor a la red mediante cable, según la configuración de la red. Se muestran a continuación:



Configuración de la conexión de red - Cable

La mayoría de las redes domésticas utilizan el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) para configurar las conexiones de red. Las redes domésticas compatibles con DHCP proporcionan automáticamente la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y los valores de DNS que el televisor necesita para acceder a Internet, de manera que no es necesario especificarlos manualmente.

Siga estos pasos para configurar la conexión de una red que utiliza DHCP:

- 1. Conecte el televisor a la red, tal como se indica en una de las ilustraciones anteriores.
- Encienda el televisor, pulse el botón MENU del mando a distancia y seleccione Red → Configuración de red. Se muestra la pantalla Configuración de red.
- Seleccione Cable, pulse ENTER → y vuelva a pulsar ENTER →.

Seleccione un tipo de conexión de red.	
O Cable	
Inalámb. (General)	
O WPS(PBC)	cable LAN. Asegúrese de que el cable LAN. esté conectado.
 One Foot Connection 	

- Aparece la pantalla de conexión de red y comprueba la conexión de la red. Una vez comprobada la conexión de la red, se muestra el mensaje "Internet se conectó correctamente." Se completa la configuración de la red.
- Si el televisor no adquiere automáticamente los valores de la conexión de la red o si desea configurar ésta manualmente, seleccione Ajustes IP en la pantalla de conexión de la red. Establezca Config. protocolo Internet como Manual. Especifique los valores de Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace y Servidor DNS manualmente.
- Nara obtener más información, consulte "Conexión de la red cableada" en el manual electrónico.

Uso del manual electrónico



Encontrará instrucciones sobre las funciones del televisor en el manual electrónico del televisor. Para utilizar el manual electrónico, pulse el botón E-MANUAL del mando a distancia. Mueva el cursor con los botones \land / \checkmark / \blacklozenge / \blacklozenge para resaltar una categoría, luego un tema y pulse el botón ENTER \square . Se muestra la página del manual electrónico que desea ver.

También puede acceder a través del menú:

 $\textcircled{MENU} \blacksquare \rightarrow \texttt{Soporte t} \acute{e} \texttt{cnico} \rightarrow \texttt{Manual electronico} \rightarrow \texttt{ENTER} \blacksquare$

🗞 Si desea volver al manual electrónico, pulse el botón E-MANUAL del mando a distancia.

🖄 No puede utilizar la función Int. Ahora si el menú no está activado.

Pantalla de visualización



Índice: Muestra la pantalla del índice. X: Salir del manual electrónico.

Uso de la Ayuda

Mostrar la guía del e-Manual o del producto pulsando Ayuda.



<Guía del e-Manual>

La guía del e-Manual tiene este aspecto.

<Guía del producto> La guía del producto tiene este aspecto.

Cómo conmutar entre un tema del e-Manual y los menús de la OSD correspondientes.



🖄 Esta función no está habilitada en algunos menús.

Método 1

- 1. Seleccione Int. Ahora si desea ejecutar el menú correspondiente.
- Para volver a la pantalla del manual electrónico, pulse el botón E-MANUAL.

Método 2

- Pulse el botón ENTER I cuando se muestre un tema. "Aparece el mensaje ¿Desea ejecutar esto?". Seleccione Sí y pulse el botón ENTER I. Aparece la ventana de la OSD.
- 2. Para volver a la pantalla del manual electrónico, pulse el botón E-MANUAL.

Visualización de los contenidos



Área de contenidos: Incluye los contenidos del tema, si ha seleccionado un menú secundario. Para ir a la página anterior o siguiente, pulse los botones ◀ o ►.

Int. Ahora: Muestra el menú de la OSD que corresponda al tema. Para volver a la pantalla Manual electrónico, pulse el botón E-MANUAL. Inicio: Va a la pantalla de inicio del e-Manual. Zoom: Agranda una pantalla. Índice: Muestra la pantalla del índice.

Uso del modo Zoom

Seleccione **Zoom** y pulse ENTER \square para agrandar la pantalla. Se puede desplazar por la pantalla agrandada con los botones \blacktriangle o \blacktriangledown .

- Para recuperar el tamaño normal de la pantalla, pulse el botón RETURN.
- Cambio del modo preestablecido de la imagen
 MENUIII → Imagen → Modo de Imagen → ENTER [3]
 Modo de Imagen aplica de la imagen aplica na ésta los ajustes predefinidos. Seleccione un modo mediante las flechas de arriba y abajo y pulse el botón ENTER [3]
 En el modo PC sido se pueden seleccionar Diversión y Normal.
 Diamino: Adecuado para un entorno luminado.
 Normai: Adecuado para un entorno normal.
 Atatral cancol PR elas cancol PC selecuado para reducir la fatiga ocular.
 Diversión: Adecuado para ver películas y para juegos.

Cómo buscar un tema en la página del índice

- 1. Para buscar un tema pulse el botón de flecha izquierda o derecha para seleccionar una letra y pulse ENTER . El índice muestra una lista de temas y palabras clave que comienzan con la letra que se haya seleccionado.
- 2. Pulse el botón de flecha arriba y abajo para seleccionar un tema o una palabra clave y pulse el botón ENTER 🖼 para seleccionar el tema que desee ver.
- 3. Aparece la página del manual electrónico con el tema.

Para cerrar la pantalla Índice pulse el botón RETURN.

Solución de problemas

Si cree que el televisor tiene un problema, revise primero esta lista de posibles problemas y soluciones. Repase también la sección Solución de problemas del manual electrónico. Si ninguno de los consejos funciona, visite "www.samsung.com" y haga clic en Atención al cliente o póngase en contacto con el centro de llamadas de Samsung al 1-800-SAMSUNG.

Problemas	Soluciones y explicaciones
El televisor no se enciende.	 Compruebe que el cable de alimentación CA esté bien conectado en la toma de la pared y en el televisor. Compruebe que la toma de la pared funcione. Intente pulsar el botón POWER del televisor para asegurarse de que el problema no está en el mando a distancia. Si el televisor se enciende, consulte "El mando a distancia no funciona" a continuación.
No hay imagen ni vídeo.	 Compruebe las conexiones de los cables. Desconecte y vuelva a conectar todos los cables del televisor y los dispositivos externos. Establezca la salida de vídeo de los dispositivos externos (receptor de cable/ satélite, DVD, Blu-ray, etc.) de modo que coincida con las conexiones de la entrada de TV. Por ejemplo, si la salida de un dispositivo externo es HDMI, se debe conectar a una entrada HDMI en el televisor. Compruebe que los dispositivos externos estén encendidos. Asegúrese de seleccionar la fuente de entrada correcta pulsando el botón SOURCE del mando a distancia. Reinicie el dispositivo conectado; para ello desenchufe y vuelva a enchufar el cable de alimentación del dispositivo.
El mando a distancia no funciona.	 Sustituya las pilas del mando a distancia. Instale las pilas con las polaridades (+/-) en la dirección correcta. Limpie la ventana de transmisión del sensor del mando a distancia. Apunte con el mando a distancia directamente al televisor desde una distancia de 5~6 pies (1,5 ~2 metros).
El mando a distancia del cable/ decodificador no enciende ni apaga el televisor ni ajusta el volumen.	 Programe el mando a distancia del decodificador de cable/satélite para que haga funcionar el televisor. Consulte el manual del decodificador de cable/satélite para conocer el código del TV SAMSUNG.

El panel LED TFT utiliza un panel que consta de píxeles de ínfimo tamaño que requieren de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. No obstante, puede que existan algunos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no influirán en el rendimiento del aparato.

Severe en la página web (samsung. com → Atención al cliente → Descargas).

Licencia









Listado de características

- Excelente interfaz digital y capacidad de trabajo en red: El sintonizador digital HD incorporado permite ver las emisiones HD que no exigen una suscripción sin que sea necesario disponer de un receptor de televisión por cable/satélite (decodificador).
- 3D: Esta impactante nueva función permite ver contenido 3D.
- SMART HUB: La puerta de enlace para todo el contenido reunido en un único lugar.
- Proporciona diversas opciones de entretenimiento.
- Permite controlar las opciones de entretenimiento con una interfaz de usuario cómoda y fácil de usar.
- Proporciona fácil acceso a diversas aplicaciones que se van añadiendo cada día.
- Permite personalizar el televisor agrupando y ordenando las aplicaciones como se desee.
- AllShare™: AllShare™ conecta el televisor y los dispositivos/teléfonos móviles compatibles de Samsung a través de una red.
- Anynet+ (HDMI-CEC): Permite controlar con el mando a distancia del televisor Samsung todos los dispositivos de Samsung conectados que sean compatibles con Anynet+.

Fijación del televisor a la pared



Precaución: Tirar del televisor, empujarlo o colgarse de él puede provocar su caída. En especial, impida que los niños se cuelguen del televisor o lo desestabilicen. El televisor podría caerse sobre ellos y causarles lesiones graves o incluso la muerte. Siga las precauciones de seguridad del folleto de seguridad incluido con el televisor. Para mejorar la estabilidad y la seguridad puede adquirir un dispositivo antivuelco e instalarlo como se explica a continuación.

Kit de soporte del televisor (se vende por separado):

La piezas siguientes se incluyen en el kit de soporte del televisor. Además, deberá proveerse de un tornillo para madera, un tornillo y un perno u otro tipo de tornillo adecuado para la pared o el armario donde vaya a asegurar el soporte del televisor. Recomendamos un tornillo para madera de tamaño M4xL20.





Soporte del televisor (BN96-15753A)

Tornillo (M8 x L19)

Instalación del soporte del televisor

- 1. Saque el tornillo montado en la parte posterior del televisor y monte el soporte del televisor en éste con el tornillo incluido con el kit del soporte del televisor y que esté diseñado para su televisor.
 - 🖄 Use sólo el tornillo suministrado. Si utiliza un tornillo diferente podría dañar el televisor.



- Apriete firmemente el tornillo suministrado (tamaño M4xL20 o similar) en la pared o en el mueble donde vaya a instalar el televisor.
 Si va a utilizar el tornillo sobre una pared es aconsejable montarlo sobre un montante. Si esto no es posible, utilice un perno para anclar el tornillo.
- 3. Asegure el cable del soporte del televisor y el tornillo de la pared o del mueble para que el televisor quede bien sujeto. Vea las ilustraciones siguientes.
 - 🖄 Instale el televisor cerca de la pared para que no caiga.
 - Cuando instale el soporte del televisor en la pared, asegure el cable nivelado respecto al suelo o inclinado hacia abajo por motivos de seguridad.
 - 🖄 Compruebe de vez en cuando que el cable esté firme.
 - 🖄 Cuando desee mover el televisor, debe quitar, primero, el cable de conexión.



4. Compruebe que todas las conexiones estén bien aseguradas. Compruebe las conexiones periódicamente para detectar cualquier signo de fatiga o de fallo. Si tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, póngase en contacto con un instalador profesional.

Para adquirir el kit del soporte del televisor, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Samsung.

- En EE.UU.: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
- En Canadá: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

Español - 22

Seguridad en el espacio de instalación

Mantenga la distancia requerida entre el televisor, la pared y otros objetos para asegurar la ventilación adecuada. En caso contrario, se podría producir un incendio o un problema con el televisor por un incremento de la temperatura interna del producto.

🖄 Cuando utilice un soporte o un montaje mural, use sólo las piezas proporcionadas por Samsung Electronics.

• Si utiliza piezas proporcionadas por otros fabricantes, podría tener problemas con el producto o éste se podría caer con el riesgo de causar lesiones personales.



Otras advertencias

🖄 Según el modelo, el aspecto real del televisor puede diferir del que se muestra en las ilustraciones de este manual.

🖄 Tenga cuidado al tocar el televisor. Algunas partes pueden estar calientes.

Almacenamiento y mantenimiento

Si ha pegado algunas pegatinas en la pantalla del televisor, al extraerlas quedarán restos. Limpie la pantalla para ver la televisión.



No rocíe agua ni ningún producto limpiador directamente sobre el producto. Si penetra líquido en el producto se puede originar un problema en el funcionamiento, un incendio o una descarga eléctrica.



Limpie el producto con un paño suave ligeramente humedecido con agua.

Especificaciones - QWERTY Remote

Nombre modelo	RMC-QTD1
Pilas	AAA x 4
	Para ampliar la vida de las pilas se recomienda utilizar pilas alcalinas.
Dimensiones (An x Pr x Al)	2,4 x 1 x 6 pulgadas
	(60,9 x 24,36 x 152,2 mm)
Peso	0,295 lbs (134 g)

	Espec	ificaciones				
Resolución de pantalla		1920 x 1080				
Consideraciones medioambientales Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad de almacenamiento	50 °F a 104 °F (10 °C a 40 °C) 10% al 80%, sin condensación -4 °F a 113 °F (-20 °C a 45 °C) 5% al 95%, sin condensación					
Giro del soporte (izquierda/derecha)		-20° ~ 20°				
Nombre modelo	UN40D7000	UN46D7000	UN55D7000			
Tamaño de pantalla (diagonal)	Modelo 40" (40,0" medidas diagonalmente)	Modelo 46" (45,9" medidas diagonalmente)	Modelo 55" (54,6" medidas diagonalmente)			
Sonido (salida)	10 W	/ X 2	15 W X 2			
Dimensiones (An x Pr x Al) Cuerpo principal Con el soporte	36,1 x 1,2 x 20,9 pulgadas (916,0 x 29,7 x 531,8 mm) 36,1 x 9,5 x 23,8 pulgadas (916,0 x 241,3 x 603,6 mm)	41,3 x 1,2 x 23,9 pulgadas (1048,5 x 29,7 x 606,3 mm) 41,3 x 10,9 x 26,9 pulgadas (1048,5 x 276,7 x 683,1 mm)	48,8 x 1,2 x 28,1 pulgadas (1240,0 x 29,7 x 714,1 mm) 48,8 x 12,2x 31,1 pulgadas (1240,0 x 309,8 x 790,9 mm)			
Peso Sin el soporte Con el soporte	22,3 lbs (10,1 kg) 25,4 lbs (11,5 kg)	29,7 lbs (12,5 kg) 31,7 lbs (14,4 kg)	35,5 lbs (16,1 kg) 41,0 lbs (18,6 kg)			

Nombre modelo	UN46D7050	UN55D7050
Tamaño de pantalla	Modelo 46"	Modelo 55"
(diagonal)	(45,9" medidas diagonalmente)	(54,6" medidas diagonalmente)
Sonido		
(salida)	10 W X 2	15 W X 2
Dimensiones (An x Pr x Al)		
Cuerpo principal	41,4 x 1,2 x 24,0 pulgadas	49,0 x 1,2 x 28,3 pulgadas
	(1052,0 x 29,7 x 610,3 mm)	(1243,5 x 29,7 x 718,1 mm)
Con el soporte	41,4 x 10,8 x 26,2 pulgadas	49,0 x 12,0 x 30,5 pulgadas
	(1052,0 x 275,0 x 665,8 mm)	(1243,5 x 305,0 x 773,6 mm)
Peso		
Sin el soporte	29,7 lbs (12,5 kg)	36,2 lbs (16,4 kg)
Con el soporte	35,5 lbs (16,1 kg)	45,4 lbs (20,6 kg)

🔊 El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

🔊 Este dispositivo es un aparato digital de la Clase B.

Para obtener más información sobre la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta adherida al producto.

Dimensiones

Vista frontal/Vista lateral



(Unidad: pulgadas)

Nombre del modelo	0	0	6	4	6	6	0	8
UN40D7000	36,1	34,9	19,7	21,6	20,9	23,8	1,2	9,5
UN46D7000	41,3	40,2	22,6	24,8	23,9	26,9	1,2	10,9
UN55D7000	48,8	47,7	26,9	28,0	28,1	31,1	1,2	12,2
Nombre del modelo	0	2	8	4	6	6	0	8
UN46D7050	41,4	40,2	22,6	19,5	24,0	26,2	1,2	10,8
UN55D7050	49,0	47,7	26,9	20,1	28,3	30,5	1,2	12,0

vista posterior



(Unidad: pulgadas)

Nombre del modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UN40D7000	7,9	7,9	23,8	0,3	0,3	8,9	7,9	7,1	5,2
UN46D7000	15,7	15,7	29,4	0,3	0,3	8,9	9,0	7,1	4,9
UN55D7000	15,7	15,7	35,7	0,3	0,3	8,9	9,0	7,1	6,1
Nombre del modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UN46D7050	15,7	15,7	29,4	0,3	0,3	8,9	9,1	7,1	4,9
UN55D7050	15,7	15,7	35,7	0,3	0,3	8,9	9,1	7,1	6,2

NOTA: No todos los dibujos están necesariamente a escala. Algunas dimensiones están sujetas a cambio sin previo aviso. Consulte las dimensiones antes de efectuar la instalación del televisor. La empresa no se responsabiliza de los errores tipográficos o de impresión.

© 2011 Samsung Electronics America, Inc.

Español - 25

This page is intentionally left blank.

Les figures et illustrations de ce mode d'emploi ne sont fournies qu'à titre de référence. L'apparence réelle du produit pourrait être différente. Le design et les caractéristiques techniques du produit peuvent être modifiés sans préavis.

Remarques importantes sur la garantie relative au format de l'image du téléviseur

Consultez la carte de garantie afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les conditions de la garantie. Le format écran large des écrans à DEL (16:9, soit le rapport hauteur/largeur de l'image) est conçu principalement pour les vidéos plein écran à écran large. Les images affichées devraient être en format écran large 16:9 ou agrandi afin de remplir l'écran si votre modèle offre cette caractéristique et que les images sont constamment en mouvement. L'affichage de graphiques et d'images fixes, comme les barres noires des vidéos et des programmes de télévision en format standard non agrandi doit être limité au maximum à 5 % du temps d'écoute hebdomadaire.

De plus, il faut limiter l'affichage des autres images et textes fixes, comme les rapports boursiers, les affichages de jeux vidéo, les logos des stations, les sites Web ou les images graphiques et les schémas des ordinateurs, tel qu'indiqué ci-dessus, et ce pour tous les téléviseurs. L'affichage d'images fixes qui ne respecte pas les directives ci-dessus peut causer un vieillissement inégal des écrans DEL en y créant des images fantômes subtiles mais permanentes. Pour éviter ce problème, faites varier les émissions et les images et regarder principalement des images plein écran en mouvement et non pas des images ou des barres foncées fixes. Dans les modèles d'écran à DEL qui offrent des caractéristiques de format d'image, utilisez ces commandes pour obtenir différents formats en plein écran.

Prenez garde au choix des formats que vous utilisez pour regarder la télévision et à leur durée d'utilisation. Le vieillissement de l'affichage DEL et les images rémanentes résultant du choix et de l'utilisation d'un format ne sont pas couvertes par la garantie limitée de Samsung.

• ÉNONCÉ DE GARANTIE LIMITÉE DE SAMSUNG ELECTRONICS POUR L'AMÉRIQUE DU NORD

Assujettie aux exigences, conditions, exclusions et limitations de la garantie limitée originale fournie avec les produits de Samsung Electronics (SAMSUNG) et les exigences, conditions, exclusions et limitations de la présente garantie, SAMSUNG offrira en plus un service de réparation sous garantie aux États-Unis pour les produits achetés au Canada et un service de réparation sous garantie au Canada pour les produits achetés aux États-Unis pendant la période de garantie précisée à l'origine et pour l'acheteur initial seulement.

Les réparations sous garantie décrites ci-dessus doivent être effectuées dans un centre de réparation agréé SAMSUNG. En plus de la présente garantie, la garantie limitée originale et une facture datée en tant que preuve d'achat doivent être présentées au centre de réparation. Le transport de l'appareil à destination et en provenance du centre de réparation incombe à l'acheteur. Les conditions couvertes ne sont limitées qu'aux vices de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation normale.

Exclues, mais sans s'y limiter, sont les dispositions précisées à l'origine pour le service à domicile ou sur place, durées de réparation minimales et maximales, échanges ou remplacements, accessoires, options, mises à niveau ou produits non durables.

Pour obtenir le nom d'un centre de réparation agréé Samsung, composez les numéros sans frais suivants :

- Aux États-Unis : 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
- Au Canada : 1-800-SAMSUNG

Avertissement relatif aux images fixes

Évitez l'affichage d'images fixes (telles que des fichiers photo en jpeg) ou d'éléments d'image fixes (logos de chaînes, barres de défilement affichant les nouvelles ou la bourse au bas de l'écran, etc.) ou les émissions au format d'image panorama ou 4:3. L'affichage constant d'images fixes peut entraîner une brûlure de l'écran à DEL et réduire ainsi la qualité de l'image. Pour éviter ce genre d'incident, veuillez suivre les recommandations ci-dessous :

- Évitez d'afficher la même chaîne pendant de longues périodes.
- Essayez de toujours afficher une image au format plein écran. Utilisez le menu de réglage du format de l'image pour obtenir les meilleurs résultats.
- Réduisez la luminosité et le contraste pour éviter l'apparition d'images rémanentes.
- Utilisez toutes les fonctions du téléviseur conçues pour réduire les images rémanentes et la brûlure d'écran. Consultez le guide électronique pour obtenir plus de détails.



Composite (AV)

VGA

-**A**A

Coaxial (RF)

-

Composante

Français - 3

Présentation du panneau de configuration

- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
- Des touches de commande se trouvent à l'arrière du téléviseur. Lorsque vous appuyez sur la touche, des icônes de commande apparaissent.
- S Tout objet (fils électriques, etc.) se trouvant à proximité du panneau de commande peut déclencher l'activation involontaire du menu affiché à l'écran.



Capteur pour la télécommande	Orientez la télécommande vers le capteur sur le téléviseur.
Indicateur d'alimentation	Clignote puis s'éteint lorsque le téléviseur est allumé. S'allume en mode veille.
G (Source)	Permet de passer d'une source d'entrée à l'autre. Dans le menu à l'écran, cette touche a la même fonction que la touche ENTER 🕞 de la télécommande.
III (Menu)	Permet d'afficher un menu, l'écran OSD (affichage à l'écran), qui contient toutes les commandes disponibles pour votre téléviseur.
± (Volume)	Permet de régler le volume. Dans le menu à l'écran, utilisez les touches + et - de la même manière que les touches < et ► de la télécommande.
🗘 (Chaîne)	Permet de changer de chaîne. Dans le menu à l'écran, utilisez les touches ∧ et ∨ de la même manière que les touches ◄ et ► de la télécommande.
🖒 (Alimentation)	Appuyez sur cette touche pour mettre le téléviseur sous tension ou hors tension.

Mode veille

Le téléviseur passe en mode veille lorsque vous l'éteignez et continue de consommer une petite quantité d'électricité. Par mesure de sécurité et pour réduire votre consommation électrique, ne laissez pas votre téléviseur en mode veille durant de longues périodes (par exemple lorsque vous partez en vacances). Il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation.

Installation du support

Reportez-vous au guide séparé pour des instructions détaillées sur l'installation du support.

pour téléviseur à DEL 7000



Suivez les étapes ci-dessous pour fixer le téléviseur à la base.

pour téléviseur à DEL 7000



Assemblage du support porte-fil



pour téléviseur à DEL 7050



Assemblage du support porte-fil





🖗 REMARQUE

- Assurez-vous de bien distinguer le devant et l'endos de chaque élément au moment de l'assemblage.
- Assurez-vous qu'au moins deux personnes soulèvent et déplacent le téléviseur.
- Lorsque vous vissez les vis, maintenez le téléviseur à la verticale. Si vous vissez les vis lorsque le téléviseur est en position horizontale, il pourrait pencher vers un côté au moment où vous le replacez à la verticale.

Installation du support mural

Préparatifs avant l'installation du support mural

Utilisez l'anneau de support pour installer un support mural provenant d'un autre fabricant.



Installation de l'ensemble de fixation murale

L'ensemble de fixation murale (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation du support mural, consultez les instructions fournies avec l'ensemble. Nous recommandons de demander l'aide d'un technicien pour l'installation de ce support. Samsung Electronics n'est pas responsable des dommages causés à l'appareil ni des blessures possibles occasionnées si vous tentez d'installer le support vous-même.

Spécifications de l'ensemble de fixation murale (VESA)

Installez le support mural sur un mur massif perpendiculaire au plancher. Avant de fixer le support à un matériau autre que le placoplâtre, veuillez communiquer avec votre détaillant local. Si vous installez le téléviseur à la hauteur du plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de causer des blessures.

🖄 REMARQUE

- Les dimensions standard pour les ensembles de fixation murale figurent dans le tableau ci-dessous.
- Les ensembles de fixation murale de Samsung sont fournis avec un guide d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires à l'assemblage.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications de vis standard VESA.
- N'utilisez pas de vis plus longues que les longueurs standard ou non conformes aux spécifications VESA de vis standard. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- En ce qui a trait aux supports muraux non conformes aux spécifications de vis de la norme VESA, la longueur des vis peut différer selon les spécifications du support mural.
- Ne serrez pas trop les vis; cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute et causer des blessures. Samsung décline toute responsabilité dans le cas où de tels accidents se produisent.
- Samsung ne saurait être tenu responsable des dommages au produit ou des blessures occasionnés par l'utilisation d'un support mural non conforme aux spécifications VESA ou non recommandé, ou si le consommateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- Notre modèle 55 po (140 cm) n'est pas conforme aux spécifications VESA. Par conséquent, vous devez utiliser notre ensemble de fixation conçu pour ces modèles.
- N'installez pas le téléviseur à un angle d'inclinaison de plus de 15 degrés.
- Deux personnes sont nécessaires pour fixer le téléviseur au mur.

Type de produit	Taille du téléviseur en pouces	Spécifications VESA de l'orifice de passage des vis (A * B) en millimètres	Vis standard	Quantité
	19~22	75 X 75	N/A	
TV à DEL	23~27	200 X 100	IVI4	
	32~40	200 X 200		4
	46~55	400 X 400	M8	
	56~65	600 X 400		





N'installez pas le support mural lorsque le téléviseur est sous tension. Il pourrait survenir des blessures causées par un choc électrique.

Français - 7

QWERTY Remote (RMC-QTD1)

Vue latérale de la télécommande

Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles.	POWER SO RCE ON/OFF	
Permet de mettre le téléviseur sous tension et hors tension.		 Permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage de la télécommande. Lorsque cette touche est activée, les touches s'illuminent pendant un moment lersqu'ou apruise sur celles-ci
Permet d'accéder directement aux chaînes.		(L'utilisation de la télécommande alors que le rétroéclairage est activé réduit le temps d'utilisation des piles.)
Appuyez sur cette touche pour choisir des chaînes numériques supplémentaires diffusées par la même station. Par exemple, pour sélectionner la chaîne « 54-3 », appuyez sur « 54 », puis sur « 3 ». Permet de régler le volume.		 Permet de retourner à la chaîne précédente. MUTE : Permet de couper temporairement le son. CH LIST : permet d'afficher la liste des chaînes à l'écran. Permet de changer de chaîne.
Permet d'établir un lien vers divers services d'application.		 Permet d'afficher le menu des fonctions. Soutien pour les fonctions de recherche recommandées (recherche de mot par exemple)
Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.		 Permet d'afficher l'information à l'écran du téléviseur.
Permet de sélectionner les options de menu à l'écran et de modifier les valeurs affichées.		
Permet de retourner au menu précédent.		Permet de quitter le menu.
Touches utilisées dans le menu Channel et SMART HUB , etc.	A B C D	SOCIAL TV : Permet de se connecter à l'application Social TV.
Utilisez ces touches dans les modes SMART HUB et Anynet+ (HDMI-CEC).		 YAHOU! : exècute l'objet fenëtre Yahoo. ipermet d'activer ou de désactiver les images 3D. E-MANUAL : permet d'afficher le guide e-Manual. PSIZE : permet de sélectionner l'option Image Format. CC : permet d'afficher les sous-titres numériques.

Vue latérale du clavier QWERTY

Permet d'afficher les caractères saisis. Lorsque vous appuyez sur ENTER 🔄, tous les caractères affichés à l'écran sont supprimés.



Le clavier QWERTY permet de taper des caractères dans le menu **SMART HUB** et **SOCIAL TV**, etc.

Fonction de navigation optique commandée par le doigt (Optical Finger Navigation); elle peut servir de pointeur. Si l'utilisateur n'appuie pas sur une touche durant 30 secondes, le capteur se désactivera automatiquement.

Pour réactiver le capteur, appuyez sur une touche située sur le côté du clavier QWERTY.

SYM : permet d'activer le symbole imprimé sur le côté inférieur droit de chaque touche.

🔊 REMARQUE

• La télécommande ne fonctionne pas lorsque le côté du clavier QWERTY est vers le haut ou vers le bas.

Insertion des piles





- Faites glisser le couvercle de la pile vers l'extérieur.
- Poussez le bouton vers la droite.



0



• Retirez le logement des piles.



 Insérez quatre piles AAA dans le logement, puis insérez ce dernier dans la QWERTY Remote et remettez le couvercle.

Pairage initial

- 1. Lorsque les piles sont insérées dans la QWERTY Remote, le message « NEED PAIRING PRESS SYM+TAB » s'affiche à l'écran.
- 2. Appuyez sur les touches SYM et TAB en même temps plus de 2 secondes.
- Le pairage du téléviseur ne peut se faire qu'avec une seule Qwerty remote. Lorsque vous mettez le téléviseur sous tension, démarrez le processus de pairage après 30 secondes environ.
- 🖄 Conservez une distance de moins de 50 cm (20 po) entre QWERTY Remote et le téléviseur.

Exécuter de nouveau le processus de pairage

- Si vous avez déjà procédé au pairage du QWERTY Remote, appuyez sur @ et ← sur le côté du QWERTY durant plus de 3 secondes. Le message « RESET OK » s'affichera à l'écran de QWERTY remote.
- 2. Appuyez sur MUTE, 0, MUTE et 0 sur le côté de QWERTY Remote face au téléviseur. Cette opération doit être exécutée en 4 secondes.
- Il se peut qu'il y ait un léger retard entre l'entrée et la réponse de l'affichage à l'écran. N'attendez pas la confirmation visuelle à l'écran.
- 3. Suivez la procédure de pairage initiale durant trois minutes. Si le pairage initial ne se termine pas au bout de 3 minutes, recommencez le processus.

Connexion à une antenne ou un câble

Branchement du cordon d'alimentation à la connexion antenne ou câble



Afin d'assurer une connexion optimale des câbles à ce produit, assurez-vous d'utiliser des câbles ayant une épaisseur maximale de 14 mm (0,55 po).



• Largeur maximale - 14 mm (0,55 pouce)

Prêt à l'emploi (réglage initial)

La première fois que vous mettez le téléviseur sous tension, une série de messages s'affiche pour faciliter la configuration des réglages de base. Pour mettre le téléviseur sous tension, appuyez sur la touche POWER (D).

🖗 La fonction **Prêt à l'emploi** n'est disponible que lorsque **Source** est réglée à TV.

Pour revenir à l'étape précédente de la marche à suivre « Prêt à l'emploi », sélectionnez Préc., puis appuyez sur ENTER .
Avant de mettre le téléviseur sous tension, assurez-vous qu'il est branché à une antenne ou au câble (p. 10).

1	Sélection de la langue	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼, puis sur ENTER .
	d'affichage	Sélectionnez la langue d'affichage à l'écran que vous désirez.
2	Configuration du réseau	Configurez votre connexion réseau. Pour commencer, appuyez sur ENTER 🗗. Si vous ne connaissez pas les paramètres de configuration de votre réseau ou souhaiter effectuer plus tard cette opération, sélectionnez Passer . Nous vous suggérons de sauter dans l'immédiat la configuration du réseau et de consulter le menu « Réseau » dans le Guide électronique pour connaître les exigences et les instructions relatives à la configuration, ainsi que la section « Connexion au réseau » du présent guide (page 17). Reportez-vous au menu « Réseau » pour configurer ultérieurement cette connexion.
3	Mise à niveau du logiciel	 Sélectionnez Suivant pour installer la dernière version du logiciel. Si le téléviseur nécessite une mise à niveau du logiciel, celui-ci s'installera automatiquement. Si vous voulez effectuer la mise à niveau plus tard, sélectionnez Passer. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Mise à niveau du logiciel » (Fonctions de préférence) Menu Soutien technique) dans le guide électronique. L'opération prendra plus ou moins longtemps selon l'état du réseau.
4	Sélection du mode d'utilisation	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner Util. à domicile , puis appuyez deux fois sur ENTER
		Sélectionnez le mode Util. à domicile. Le mode Démo magasin est réservé à l'utilisation en magasin.
5	Réglage du Mode horloge	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner Auto ou Manuel , puis appuyez deux fois sur ENTER .
		 Si vous avez sélectionné Auto, l'écran Fuseau hor. et H. d'été apparaît. Sélectionnez Fuseau hor. ou H. d'été, puis appuyez sur ENTER. À l'écran Fuseau horaire, utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner votre zone, puis appuyez sur ENTER. À l'écran H. d'été, appuyez sur ENTER. puis choisissez d'activer ou de désactiver la fonction H. d'été (heure d'été). Une fois l'opération terminée, appuyez sur ENTER. Si vous avez sélectionné Auto, l'écran Date et Heure apparaît. Sélectionnez Date ou Heure, puis appuyez sur ENTER. Utilisez ensuite les touches numériques ou la touche ▲ ou ▼ pour régler la date ou l'heure. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour vous déplacer d'un champ à l'autre. Une fois le réglage Date et Time terminé, sélectionnez Suivant, puis appuyez sur ENTER
6	Sélection des options de recherche pour la syntonisation automatique	Appuyez sur la touche ◀ ou ► pour sélectionner Air ou Câble , puis appuyez sur ENTER I . Une coche apparaît sur votre sélection. Sélectionnez Suivant , puis appuyez sur ENTER I. Vous pouvez cocher les deux si vous disposez de ces deux types de connexion.
		Si vous avez sélectionné Câble, l'écran de sélection du système de câblodistribution apparaît. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner Numérique ou Analogique, puis appuyez sur ENTER . Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le format de signal pertinent - STD, HRC ou IRC - puis appuyez sur ENTER . La plupart des systèmes de câblodistribution utilisent l'option STD. Sélectionnez le format de signal pertinent pour les deux systèmes (numérique et analogique). Une fois terminé, sélectionnez Suivant, puis appuyez sur ENTER .
7	Sélection et mémorisation des chaînes	La recherche des chaînes commence automatiquement. L'opération peut durer jusqu'à 30 minutes. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Chaîne → Programmation automatique dans le guide électronique.
8	En mode diffusion.	Si vous souhaitez regarder une émission télévisée, sélectionnez Fermer . Si vous voulez utiliser le service Smart Hub , sélectionnez Smart Hub . La fonction Smart Hub démarre. Pour plus de détails, consultez la section « Smart Hub » dans le quide électronique.

Si vous voulez relancer la fonction Prêt à l'emploi...

$\textcircled{MENU} \longrightarrow Système \rightarrow Prêt à l'emploi \rightarrow ENTER \textcircled{P}$

Vous devrez relancer la fonction Prêt à l'emploi chez vous même vous l'avez déjà activée dans le magasin.

🖄 REMARQUE

 Pour modifier le réglage du téléviseur de Démo magasin à Util. à domicile lorsque vous n'êtes pas en mode Prêt à l'emploi, appuyez sur la touche du volume du téléviseur. Lorsque la barre du volume s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche MENU du téléviseur et maintenez-là enfoncée pendant 5 secondes.

Branchement à un appareil audiovisuel

Utilisation d'un câble HDMI ou HDMI/DVI : Branchement HD (jusqu'à 1080p)

Nous recommandons l'utilisation de la connexion HDMI pour obtenir une image HD de qualité optimale. Appareils disponibles : lecteur DVD, lecteur Blu-ray, câblosélecteur ou récepteur satellite (boîtier décodeur) HD



🕙 HDMI IN 1 (DVI), 2 (ARC), 3, 4 / PC/DVI AUDIO IN

- Pour une image et un son de meilleure qualité, branchez le téléviseur à un appareil numérique à l'aide d'un câble HDMI.
- Un câble HDMI prend en charge les signaux vidéo et audio numériques; un câble audio n'est pas nécessaire.
 Pour brancher le téléviseur à un appareil numérique qui ne prend pas en charge une sortie HDMI, utilisez des câbles HDMI/DVI et audio.
- Il est possible que l'image soit anormale (s'il y a une image) ou que le son ne fonctionne pas si un appareil externe utilisant une ancienne version du mode HDMI est branché au téléviseur. Si un tel problème survient, renseignez-vous sur la version HDMI auprès du fabricant de l'appareil externe et, si elle trop ancienne, demandez une mise à niveau.
- Assurez-vous d'utiliser un câble HDMI d'une épaisseur de 14 mm ou moins.
- Vérifiez que vous achetez un câble HDMI certifié. Sinon, l'image risque de ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI haute vitesse de base ou un câble Ethernet. Veuillez noter que ce produit ne prend pas en charge la fonction Ethernet par le biais d'un câble HDMI.
- Ce produit prend pas en charge les fonctions 3D et ARC (Audio Return Channel) par l'intermédiaire d'un câble HDMI. Notez que la fonction ARC n'est prise en charge qu'à la prise HDMI IN 2(ARC).
 - Si la fonction Affichage 3D auto est réglée à On, certaines fonctions comme SMART HUB peuvent être désactivées. Dans ce cas, réglez Affichage 3D auto ou Mode 3D à Off.
- La fonction ARC permet au son numérique de sortir par la prise HDMI IN 2(ARC). Elle ne peut être activée que lorsque le téléviseur est branché à un récepteur audio compatible avec la fonction ARC.

Utilisation d'un câble composante (jusqu'à 1080p) ou audio/vidéo (480i seulement).

Appareils disponibles : magnétoscope, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, câblosélecteur et récepteur satellite (boîtier décodeur)



Connexion avec câble EX-Link

Appareils disponibles : appareils externes compatibles avec EX-Link.



EX-LINK : Connecteur utilisé à des fins de réparation seulement.

Branchement à un appareil audio

Utilisation d'un câble optique (numérique) ou audio (analogique)

Appareils disponibles : chaîne audio numérique, amplificateur, cinéma maison à DVD



S DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Lorsque vous connectez une chaîne audio numérique à la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), réduisez le volume du téléviseur et de la chaîne.
- Vous pouvez utiliser un son en 5.1 chaînes lorsque votre téléviseur est raccordé à un appareil externe offrant cette fonction audio.
- Lorsque le récepteur (cinéma maison) est activé, il est possible d'entendre le son provenant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur reçoit des signaux numériques, il transmet le son en 5.1 canaux au récepteur de la chaîne de cinéma maison. Lorsque la source est un composant numérique, comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblosélecteur ou un récepteur satellite (boîtier décodeur), et que cet appareil est branché au téléviseur par câble HDMI, le récepteur de la chaîne de cinéma maison ne fera entendre qu'un son en deux canaux. Pour entendre le son en 5.1 canaux, branchez directement la prise Digital Audio Out du lecteur DVD/Blu-Ray, câblosélecteur ou récepteur satellite à un amplificateur ou une chaîne de cinéma maison.

🖄 AUDIO OUT : Se branche aux prises d'entrée audio de votre amplificateur/chaîne de cinéma maison à DVD.

- Utilisez le connecteur approprié pour le branchement.
- Lorsque vous branchez un amplificateur audio aux prises AUDIO OUT du téléviseur, baissez le volume de cet appareil et réglez ce volume à l'aide de la commande de volume de l'amplificateur.

Branchement à un PC

Utilisation d'un câble HDMI, d'un câble HDMI/DVI ou d'un câble D-Sub

Notre ordinateur peut ne pas prendre en charge une connexion HDMI.



Modes d'affichage de l'ordinateur (entrée D-Sub et HDMI/DVI)

La résolution optimale est 1920 x 1080 à 60 Hz. Vous pouvez choisir une des résolutions standard indiquées dans la colonne Résolution. Le téléviseur se réglera automatiquement à la résolution choisie.

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge des pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H / V)
IBM	640 x 350 720 x 400	31.469 31.469	70.086 70.087	25.175 28.322	+/- -/+
MAC	640 x 480 832 x 624 1152 x 870	35.000 49.726 68.681	66.667 74.551 75.062	30.240 57.284 100.000	-/- -/- -/-
VESA DMT	640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1152 x 864 1280 x 1024 1280 x 1024 1280 x 800 1280 x 960 1280 x 960 1360 x 768 1440 x 900 1680 x 1050	31.469 37.861 37.500 37.879 48.077 46.875 48.363 56.476 60.023 67.500 63.981 79.976 49.702 62.795 60.000 47.712 55.935 70.635 65.290	59.940 72.809 75.000 60.317 72.188 75.000 60.004 70.069 75.029 75.020 60.020 75.025 59.810 74.934 60.000 60.015 59.887 74.984 59.954	25.175 31.500 31.500 40.000 50.000 49.500 65.000 75.000 78.750 108.000 108.000 135.000 83.500 106.500 108.500 106.500 136.750 146.250	-/- -/- +/+ +/+ +/+ +/+ -/- -/- +/+ +/+
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+/+

REMARQUE

- Pour brancher un câble HDMI/DVI, utilisez la prise HDMI IN 1(DVI).
- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Si vous sélectionnez une résolution non standard, votre téléviseur peut ne pas fonctionner correctement.
- Les modes séparé et composé sont pris en charge. Le mode synchronisation au vert n'est pas pris en charge.

Modification de la source d'entrée

Source

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblosélecteur ou un récepteur satellite.

- TV / Component / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / AV1 / AV2 / USB / AllShare

SOURCE

- 1. Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande.
- 2. Permet de sélectionner la source externe de signal d'entrée désirée.
- Seuls les appareils externes branchés au téléviseur peuvent être sélectionnés. Dans Source, les entrées branchées sont en surbrillance.
- Dans Source, PC reste toujours activé.

Entrer le nom

La fonction Entrer le nom vous permet d'associer un nom de dispositif à une source d'entrée. Pour accéder à Entrer le nom, appuyez sur la touche TOOLS dans Source. Les sélections ci-dessous apparaissent sous Entrer le nom :

- Magnétoscope / DVD / Câble STB / Satellite STB / PVR STB / Récepteur A/V / Jeu / Caméscope / PC / DVI PC / Appareils DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA : Entrez le nom de l'appareil branché aux prises d'entrée afin de faciliter la sélection de la source d'entrée.
- Si vous avez connecté un ordinateur à une prise HDMI IN 1 (DVI) à l'aide d'un câble HDMI, sélectionnez PC sous Entrer le nom pour entrer le nom du dispositif choisi.
- Si vous avez connecté un ordinateur à une prise HDMI IN 1 (DVI) à l'aide d'un câble HDMI à DVI, sélectionnez DVI PC sous Entrer le nom pour entrer le nom du dispositif choisi.
- Si vous avez connecté un dispositif audiovisuel à une prise HDMI IN 1 (DVI) à l'aide d'un câble HDMI à DVI, sélectionnez Appareils DVI sous Entrer le nom pour entrer le nom du dispositif choisi.

Modifier favori

Dans **Source**, appuyez sur la touche **TOOLS** pour sélectionner **Modifier favori**. Cette fonction vous permet de régler la source d'entrée à **Favoris**.

Information

Permet d'obtenir des informations détaillées sur l'appareil externe choisi.

Rafraîchir

Dans **Source**, si les appareils externes ne s'affichent pas, appuyez sur la touche **TOOLS** pour sélectionner **Rafraîchir** pour rechercher les appareils branchés.

Connexion au réseau

Vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il puisse accéder à Internet par l'entremise de votre réseau à l'aide d'une connexion sans fil ou câblée.

Connexion au réseau - sans fil

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau LAN par l'intermédiaire d'un routeur sans fil ou d'un modem standard.



Ce téléviseur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g et n. Samsung recommande l'utilisation du protocole IEEE 802.11n. Lorsque vous regardez une vidéo à partir de la connexion IEEE 802.11b/g, des problèmes d'interférence pourraient survenir pendant la lecture.

La plupart des systèmes de réseau sans fil comportent un système de sécurité intégré qui exige que les appareils accédant au réseau par un point d'accès (en règle générale, un routeur IP sans fil ou un modem) transmettent un code de sécurité crypté appelé clé d'accès.

Votre téléviseur est compatible avec les protocoles de sécurité suivants :

- Mode d'authentification : OPEN, SHARED, WPAPSK, WPA2PSK
- Type de cryptage : WEP, TKIP, AES

Si le mode 802.11n à débit élevé pur (Greenfield) est sélectionné et que le type de chiffrement est réglé à WEP, TKIP ou TKIPAES (WPS2 mixte) pour votre routeur sans fil, les téléviseurs Samsung ne reconnaîtront pas la connexion conformément aux nouvelles spécifications de certification de produits sans fil.

Configuration de la connexion au réseau - sans fil

Les instructions ci-dessous concernent les réseaux qui utilisent le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour configurer automatiquement les connexions au réseau. Si votre

réseau est un réseau à adresse IP statique, reportez-vous au guide de l'utilisateur pour les instructions de configuration.

Pour configurer la connexion à un réseau utilisant un protocole DHCP, procédez de la manière suivante :

- 1. Connectez votre téléviseur au réseau conformément aux illustrations ci-dessus.
- Mettez votre téléviseur sous tension, appuyez sur la touche MENU de la télécommande, puis sélectionnez Réseau → Paramètres réseau.
- Paramètres réseau

 Sélectionnez un hype de connexion

 a réseau

 Cable

 Stars-61 (génératus)

 WPS (PBC)

 One Foot Connection
- 3. Sélectionnez Sans fil (généraux), appuyez sur ENTER 🔄, puis de nouveau sur ENTER 🚭.
- 4. La fonction « Réseau » recherche tous les réseaux sans fil disponibles. Une fois l'opération de recherche terminée, une liste des réseaux disponibles s'affiche.
- Dans la liste de réseaux, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un réseau, puis sélectionnez Suivant, puis appuyez sur ENTER ¹/₂.
- Si vous avez sélectionné un routeur sans fil avec un code de sécurité, l'écran Code de sécurité s'affiche. Entrez le Code de sécurité (Code de sécurité ou NIP), sélectionnez Suivant, puis appuyez sur ENTER .
 - Pour entrer le Code de sécurité (Code de sécurité ou NIP), utilisez les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ de votre télécommande pour sélectionner les chiffres et les caractères.
- 7. L'écran de connexion au réseau apparaît et vérifie cette connexion. Une fois la connexion vérifiée, le message « Internet connection successful. » (La connexion à Internet a réussi) s'affiche. La configuration réseau est terminée.
 - Pour de plus amples renseignements, consultez la section « Connexion à un réseau sans fil » dans le guide électronique.

Connexion au réseau - câblé

Il existe deux manières de connecter votre téléviseur par le câble, selon la configuration de votre réseau. Ces deux méthodes sont illustrées ci-dessous :



Configuration de la connexion au réseau - câblé

La plupart des réseaux domestiques utilisent un protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour configurer les connexions au réseau. Les réseaux domestiques qui prennent en charge le protocole DHCP fournissent l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS dont votre téléviseur a besoin pour accéder à Internet, de sorte que vous n'avez pas à les entrer manuellement.

Pour configurer la connexion à un réseau utilisant un protocole DHCP, procédez de la manière suivante :

- 1. Connectez votre téléviseur au réseau conformément à une des méthodes présentées dans les illustrations ci-dessus.
- Mettez votre téléviseur sous tension, appuyez sur la touche MENU de la télécommande, puis sélectionnez Réseau → Paramètres réseau. L'écran Paramètres réseau s'affiche.
- 3. Sélectionnez Câble, appuyez sur ENTER ☑, puis de nouveau sur ENTER ☑.

Sélectionnez un type de connexion au réseau. Câble Sans-fil (généraux)	-	Drán
WPS (PBC)	Se connecter au réseau local sans d'un câble de réseau local sans fil. Assurez-vous que le câble est branché.	Suivant

- 4. L'écran de connexion au réseau apparaît et vérifie cette connexion. Une fois la connexion vérifiée, le message « Internet connection successful. » (La connexion à Internet a réussi) s'affiche. La configuration réseau est terminée.
- Si votre téléviseur ne peut acquérir automatiquement les valeurs de connexion au réseau ou si vous souhaitez configurer manuellement cette connexion, sélectionnez Param. IP à l'écran de connexion réseau. Réglez l'option Réglage pr. Internet à Manuel. Vous devez alors entrer les valeurs Adresse IP, Masq. sous-réseau, Passerelle et Serveur DNS manuellement.
- Pour en savoir plus sur les options de configuration, consultez la section « Connexion au réseau câblé » dans le guide électronique.

Comment afficher le guide électronique



Vous trouverez dans le guide électronique toutes les instructions concernant les fonctions de votre téléviseur. Pour utiliser ce guide électronique, appuyez sur la touche E-MANUAL de la télécommande. Déplacez le curseur à l'aide des touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour mettre en surbrillance une catégorie, puis une rubrique, puis appuyez sur ENTER 🖼. Le guide électronique affiche la page que vous voulez voir. Vous pouvez également y accéder à l'aide du menu :

H $\mathsf{MENU} \blacksquare \rightarrow \mathsf{Support} \ \mathsf{technique} \rightarrow \mathsf{e}\text{-}\mathsf{Manual} \rightarrow \mathsf{ENTER} \blacksquare$

 $^{\otimes}$ Si vous voulez retourner au guide électronique, appuyez sur la touche E-MANUAL de la télécommande.

🕙 Vous ne pouvez pas utiliser la fonction **Essayer** si le menu n'est pas activé.

Affichage à l'écran



Aide : Affiche le Guide e-Manual ou le Guide de produit. Appuyez sur ENTER 🗗.

Index : Permet d'afficher un écran d'index. X : Permet de quitter le guide électronique.

Utilisation du menu Aide

Pour afficher le guide e-Manual et le guide du produit en appuyant sur la touche Aide.



<Guide e-Manual> Le guide e-Manual s'affiche tel qu'illustré ci-dessus.

<Guide de produit> Le guide du produit s'affiche tel qu'illustré ci-dessus.

Comment permuter entre une rubrique du guide électronique et le(s) menu(s) d'affichage correspondant(s).



🖄 Dans certains menus, cette fonction n'est pas activée.

Méthode n° 1 :

- 1. Appuyez sur la touche rouge pour sélectionner Essayer, si vous voulez exécuter les menus correspondants.
- Pour retourner à l'écran du guide électronique, appuyez sur la touche E-MANUAL.

Méthode n° 2 :

- Appuyez sur ENTER I lorsqu'une rubrique s'affiche. "Le message « Exécuter cette opération? » apparaît. Sélectionnez Oui, puis appuyez sur ENTER I. La fenêtre d'affichage s'ouvre.
- 2. Pour retourner à l'écran du guide électronique, appuyez sur la touche E-MANUAL.

Affichage du contenu



Zone de contenu : Contient le contenu de la rubrique si vous avez sélectionné un sous-menu. Pour passer à la page précédente ou suivante, appuvez sur la touche ◀ ou ▶.

Essayer : Affiche le menu d'affichage correspondant à la rubrique recherchée. Pour retourner à l'écran du guide électronique, appuyez sur la touche E-MANUAL. Accueil : Permet de passer à l'écran d'accueil du e-Manual. Zoom : Agrandit un écran. Index : Affiche un écran d'index.

Utilisation du mode Zoom

Sélectionnez **Zoom**, puis appuyez sur ENTER pour agrandir l'écran. Vous pouvez parcourir l'écran agrandi à l'aide des touches ▲ ou ▼.

- Pour retourner à la taille d'écran normale, appuyez sur la touche RETURN.
- Modification du mode d'image prérégié
 MENUE → Image → Image Mode → ENTER I
 Image Mode ← Enter ← Image Mode ← Enter ← Image
 Image Mode ← Enter ← Image
 Image Home → Enter Home

Comment chercher un mot clé à l'aide de la page d'index

- 1. Pour rechercher une rubrique, utilisez la touche fléchée gauche/droite pour sélectionner une lettre, puis appuyez sur ENTER 🖼. La fenêtre Index affiche une liste de rubriques et de mots clés commençant par la lettre sélectionnée.
- 2. Appuyez sur la touche fléchée haut/bas pour sélectionner la rubrique ou le mot clé que vous voulez, puis appuyez sur ENTER 🖼 pour afficher la rubrique.
- La page du guide électronique contenant la rubrique apparaît.
 Pour fermer l'écran Index, appuyez sur la touche RETURN.

Dépannage

Si le téléviseur semble présenter un problème, essayez d'abord de le corriger à l'aide de la présente liste des problèmes et solutions possibles. Consultez également la section « Dépannage » dans le guide électronique. Si aucun de ces conseils de dépannage ne fonctionne, consultez le site « www.samsung.com », puis cliquez sur Support technique ou communiquez avec le service à la clientèle de Samsung en composant le 1-800-SAMSUNG.

Problèmes	Solutions et explications
Le téléviseur ne s'allume pas.	 Assurez-vous que le cordon d'alimentation c.a. est bien branché à la prise de courant murale et au téléviseur. Assurez-vous que la prise de courant murale est sous tension. Appuyez sur la touche POWER du téléviseur pour vous assurer que la télécommande fonctionne correctement. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous à la section « La télécommande ne fonctionne pas » ci-dessous.
ll n'y a pas d'image.	 Vérifiez le branchement des câbles. Débranchez et branchez à nouveau tous les câbles du téléviseur et des appareils externes. Réglez la sortie vidéo de votre appareil externe (câblosélecteur, récepteur satellite, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) afin qu'elle corresponde à l'entrée vidéo du téléviseur. Par exemple, si l'appareil externe a une sortie HDMI, il faut le brancher à une entrée HDMI du téléviseur. Assurez-vous que les appareils branchés sont sous tension. Assurez-vous de choisir la source appropriée du téléviseur en appuyant sur la touche SOURCE de la télécommande. Réinitialisez l'appareil connecté en débranchant puis en rebranchant son cordon d'alimentation.
La télécommande ne fonctionne pas.	 Remplacez les piles de la télécommande. Lorsque vous insérez les piles, assurezvous de respecter les polarités appropriées (+/-). Nettoyez la fenêtre de transmission de la télécommande. Essayez de pointer la télécommande directement vers le téléviseur d'une distance de 1,5 à 1,8 m (5 à 6 pi).
La télécommande du câblosélecteur ou récepteur numérique ne commande pas la mise sous tension ou la mise hors tension du téléviseur, ou ne règle pas le volume.	 Programmer la télécommande du câblosélecteur ou récepteur satellite pour faire fonctionner le téléviseur. Consultez le guide d'utilisation du câblosélecteur ou récepteur satellite pour obtenir le code de téléviseur SAMSUNG.

Cet écran TFT DEL utilise un affichage constitué de pixels secondaires dont la production exige une technologie perfectionnée. Il se peut toutefois que certains pixels s'assombrissent ou deviennent plus lumineux à l'écran. Ce phénomène n'a aucune incidence sur la performance de l'appareil.

Licence









Caractéristiques

- Interface numérique et réseautage excellents : Grâce au syntoniseur numérique HD intégré, vous pouvez écouter des émissions en HD non payantes sans câblosélecteur ni récepteur satellite.
- 3D : Cette nouvelle fonctionnalité excitante vous permet de visionner le contenu en 3D.
- SMART HUB : La passerelle pour tout le contenu intégré dans un seul emplacement.
 - Offre divers choix de divertissement.
 - Vous permet de commander votre mode de divertissement grâce à une interface utilisateur conviviale.
 - Vous permet d'accéder facilement aux diverses applications dont le nombre s'ajoute chaque jour.
- Vous permet de personnaliser votre téléviseur en regroupant et en triant les applications selon votre choix.
- AllShareMC : AllShareMC relie votre téléviseur à vos téléphones cellulaires et appareils mobiles par le biais d'un réseau.
- Anynet+ (HDMI-CEC) : Permet de commander tous les appareils Samsung branchés qui prennent en charge Anynet+ à l'aide de la télécommande Samsung.

Français - 21

Fixation du téléviseur au mur



Mise en garde : Le fait de tirer, de pousser ou de monter sur le téléviseur peut en provoquer la chute. Assurez-vous notamment que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur ni le déséquilibrent. Il pourrait basculer et causer des blessures sérieuses ou un décès. Suivez toutes les mesures de sécurité indiquées dans la brochure de votre téléviseur. Pour une stabilité et une sécurité accrues, vous pouvez acheter et installer un dispositif anti-chute tel que décrit ci-dessous.

Dispositif de retenue pour téléviseur (vendu séparément)

Les pièces ci-dessous sont incluses dans l'ensemble du dispositif de retenue pour téléviseur. De plus, vous aurez besoin d'une vis à bois, d'une vis et d'une cheville Molly ou d'un autre type de vis convenant à l'armoire ou au mur auquel vous avez l'intention de fixer le cordon du dispositif de retenue. Nous recommandons l'utilisation d'une vis à bois M4xL20.





Support du téléviseur (BN96-15753A)

Vis (M8 X L19)

Installation du dispositif de retenue

- 1. Retirez la vis fixée à l'arrière de votre téléviseur, puis reliez le dispositif de retenue à ce dernier à l'aide de la vis incluse dans l'ensemble du dispositif qui convient à votre appareil.
 - Veillez à utiliser uniquement la vis fournie appropriée. Si vous utilisez une vis différente, vous risquez d'endommager votre téléviseur.



- 2. Vissez fermement la vis que vous avez fournie (taille M4 x L20 ou similaire) à l'armoire ou au mur sur lequel le téléviseur doit être installé.
 - Si vous vissez la vis dans un mur, il est préférable qu'elle pénètre dans un montant. Si cela est impossible, utilisez une cheville Molly pour ancrer la vis.
- 3. Attachez le cordon du dispositif de retenue à la vis fixée au mur ou à l'armoire afin d'immobiliser le téléviseur. Voir les illustrations ci-dessous.
 - 🖄 Installez le téléviseur à proximité du mur de sorte qu'il ne se renverse pas.
 - Lorsque vous attachez le cordon du dispositif au mur, fixez-le de manière qu'il soit parallèle au sol ou incliné vers le bas pour des raisons de sécurité.
 - Nérifiez le cordon de temps en temps pour s'assurer qu'il est bien ancré.
 - Nant de déplacer le téléviseur, détachez d'abord le cordon.



4. Assurez-vous que tous les points d'ancrage sont solides. Vérifiez périodiquement les points d'ancrage afin de détecter tout signe de fatigue ou de bris. En cas de doute au sujet des points d'ancrage, communiquez avec un installateur professionnel.

Pour acheter le dispositif de retenue pour téléviseur, communiquez avec le centre de service à la clientèle SAMSUNG.

- Aux États-Unis : 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
- Au Canada : 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

Français - 22
Sécurisation de l'espace d'installation

Respectez les distances requises entre le téléviseur et le mur et d'autres objets afin d'assurer une bonne ventilation. Le nonrespect de ces distances pourrait faire augmenter la température interne du produit et causer un incendie ou endommager le téléviseur.

🖄 Lorsque vous utilisez une base ou un support mural, utilisez seulement les pièces fournies par Samsung Electronics.

• Si vous utilisez des pièces fournies par un autre fabricant, cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures engendrées par la chute de ce dernier.



Autres avertissements

- 🖄 L'aspect réel du téléviseur peut différer des illustrations dans le présent guide selon le modèle choisi.
- 🗞 Faites attention lorsque vous touchez le téléviseur, car certaines parties peuvent être chaudes.

Entreposage et entretien

Si vous essayez de détacher une vignette que vous avez fixée sur l'écran du téléviseur, certains débris restent encore collés. Nettoyez-les pour pouvoir regarder la télévision.



Ne vaporisez pas de l'eau ou un produit nettoyant directement sur l'appareil. Tout liquide qui s'infiltre dans l'appareil risque de provoquer une défaillance, un incendie ou un choc électrique.



Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié.

Spécifications - QWERTY Remote

Nom du modèle	RMC-QTD1
Pile	AAA x 4
	Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines pour prolonger le cycle de vie de celles-ci.
Dimensions (L x P x H)	60.9 x 24.36 x 152.2 mm
	(2.4 x 1.0 x 33.6 pouces)
Poids	134 g (0.295 lb)

Spécifications

Résolution d'affichage	1920 x 1080					
Facteurs environnementaux Température de fonctionnement Niveau d'humidité en fonctionnement Température d'entreposage Niveau d'humidité en entreposage	50 °F à 104 °F (10 °C à 40 °C) 10 à 80 %, sans condensation -4 °F à 113 °F (-20 °C à 45 °C) 5 à 95 %, sans condensation					
Pivotement du support (Gauche/Droite)	-20° ~ 20°					
Nom du modèle	UN40D7000	UN46	D7000	UN55D7000		
Taille de l'écran (diagonale)	Classe 40 po (40.0 po en diagonale)	Classe 40 po (40.0 po en diagonale) (45.9 po en diagonale)				
Son (sortie)	10 W	15 W X 2				
Dimensions (L x P x H) Boîtier Avec support	36.1 x 1.2 x 20.9 pouces (916.0 x 29.7 x 531.8 mm) 36.1 x 9.5 x 23.8 pouces (916.0 x 241.3 x 603.6 mm)	41.3 x 1.2 x 23.9 pouces (1048.5 x 29.7 x 606.3 mm) 41.3 x 10.9 x 26.9 pouces (1048.5 x 276.7 x 683.1 mm)		48.8 x 1.2 x 28.1 pouces (1240.0 x 29.7 x 714.1 mm) 48.8 x 12.2x 31.1 pouces (1240.0 x 309.8 x 790.9 mm)		
Poids Sans support Avec support	22.3 lbs (10.1 kg) 25.4 lbs (11.5 kg)	29.7 lbs (12.5 kg) 31.7 lbs (14.4 kg)		35.5 lbs (16.1 kg) 41.0 lbs (18.6 kg)		
Nom du modèle	UN46D7050		UN55D7050			
Taille de l'écran (diagonale)	Classe 46 po (45.9 po en diagonale))	Classe 55 po (54.6 po en diagonale)			
Son (sortie)	10 W X 2		15 W X 2			
Dimensions (L x P x H) Boîtier Avec support	41.4 x 1.2 x 24.0 pouce (1052.0 x 29.7 x 610.3 m 41.4 x 10.8 x 26.2 pouc (1052.0 x 275.0 x 665.8 r	es nm) nm)	49.0 x 1.2 x 28.3 pouces (1243.5 x 29.7 x 718.1 mm) 49.0 x 12.0 x 30.5 pouces (1243.5 x 305.0 x 773.6 mm)			
Poids Sans support Avec support	29.7 lbs (12.5 kg) 35.5 lbs (16.1 kg)		36.2 lbs (16.4 kg) 45.4 lbs (20.6 kg)			

Ne design et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

N Cet appareil est un appareil numérique de catégorie B.

Nour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée au produit.

Dimensions

Vue avant / vue latérale



(Unité : pouces)

Nom de modèle	0	0	3	4	6	6	0	8
UN40D7000	36.1	34.9	19.7	21.6	20.9	23.8	1.2	9.5
UN46D7000	41.3	40.2	22.6	24.8	23.9	26.9	1.2	10.9
UN55D7000	48.8	47.7	26.9	28.0	28.1	31.1	1.2	12.2
Nom de modèle	0	2	3	4	6	6	0	8
UN46D7050	41.4	40.2	22.6	19.5	24.0	26.2	1.2	10.8
UN55D7050	49.0	47.7	26.9	20.1	28.3	30.5	1.2	12.0

vue arrière



(Unité : pouces)

Nom de modèle	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UN40D7000	7.9	7.9	23.8	0.3	0.3	8.9	7.9	7.1	5.2
UN46D7000	15.7	15.7	29.4	0.3	0.3	8.9	9.0	7.1	4.9
UN55D7000	15.7	15.7	35.7	0.3	0.3	8.9	9.0	7.1	6.1
Nom de modèle	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UN46D7050	15.7	15.7	29.4	0.3	0.3	8.9	9.1	7.1	4.9
UN55D7050	15.7	15.7	35.7	0.3	0.3	8.9	9.1	7.1	6.2

REMARQUE : Les dessins ne sont pas nécessairement à l'échelle. Certaines dimensions pourraient être modifiées sans préavis. Vérifiez les dimensions avant d'installer votre téléviseur. Nous ne sommes pas responsables des erreurs de typographie ou d'impression.

© 2011 Samsung Electronics America, Inc

Français - 25

This page is intentionally left blank.